INSTRUCCIONES DE SERVICIO

miniTwin2

Cortina fotoeléctrica de seguridad



es




Este documento está protegido por la legislación sobre los derechos de autor. Los derechos establecidos en esta ley permanecen en poder de la empresa SICK AG. La reproducción total o parcial de este documento sólo está permitida dentro de los límites de las determinaciones legales sobre los derechos de autor. Está prohibida la modificación o la abreviación del documento, sin la autorización expresa por escrito de la empresa SICK AG.



Historial de modificaciones del equipo

En la siguiente tabla se describen las modificaciones técnicas realizadas en el marco de la actualización del producto. La fecha de modificación del equipo puede reconocerse por el número de modificación complementario "(Rev. #)" que hay en el recuadro *Ident No*. de la placa de características.



Número de modificación en el recuadro <i>Ident No.</i>	Modificación	Más información
Sin número de modificación	Ejecución inicial del equipo	
(Rev. 1)	Complemento de la función Supervisión de derivación	Capítulo 3.1, página 13

Contenido

1	Resp		e documento	
	1.1	Función	de este documento	6
	1.2	Destinat	tarios de este documento	6
	1.3	Ámbito	de validez	6
	1.4	Alcance	de las informaciones	7
	1.5	Abreviat	turas utilizadas	7
	1.6	Símbolo	s utilizados	8
2	Resp		eguridad	
	2.1		s cualificadas	
	2.2		s de aplicación del equipo	
	2.3		ón conforme al fin previsto	
	2.4	Indicaci	ones de seguridad y medidas de protección generales	11
	2.5	Compor	tamiento respetuoso con el medio ambiente	12
		2.5.1	Eliminación de residuos	12
		2.5.2	Separación de materiales	12
3	Desci	ripción del	producto	13
	3.1		ades específicas	
	3.2	Funcion	amiento del equipo	
		3.2.1	Componentes del equipo	14
		3.2.2	Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad	15
		3.2.3	Conexión en cascada	
	3.3		s de aplicación	
	3.4		pres de estado	
	3.5		es configurables	
		3.5.1	Reset	
		3.5.2	Chequeo externo de contactores (EDM)	
_				
4		•	de la distancia acciona	
	4.1		de la distancia mínima	
		4.1.1	Distancia mínima con respecto al punto de peligro	
		4.1.2	Distancia mínima a las superficies reflectantes	
	4.0	4.1.3	Distancia mínima para sistemas en cascada	
	4.2		dar para montar el equipo	
		4.2.1	Dirección de los Twin-Sticks al montarlos	
		4.2.2	Opciones para el montaje	
		4.2.3	Fijación con soporte 0-Fix	
		4.2.4	Fijación con soporte C-Fix	
		4.2.5	Fijación con soporte L-Fix	
		4.2.6	Fijación con soporte C-Fix y L-Fix	
	4.0	4.2.7	Fijación con soporte C-Fix-Flex	
	4.3		ión en los extremos de los Twin-Sticks	
5			ctrica	
	5.1		n de sistema	
	E 0	5.1.1	Ocupación de pines conexión de sistema	
	5.2		n en cascada	
	E 2	5.2.1	Modificaciones en sistemas en cascada	
	5.3		amiento de protección sin reset y/o sin EDM	
	5.4		r de reset	
	5.5	-	o externo de contactores (EDM)	
	5.6	Ljemplo	s de circuitos	52

6	Puesta	ta en servicio y configuración	5	4
	6.1	Secuencia de indicaciones al conectar	5	4
	6.2	Alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad	5	5
	6.3	Estado del equipo en el momento de la entrega	5	6
	6.4	Configuración en funcionamiento de protección sin rese	t y/o sin EDM5	6
	6.5	Configuración de la función Reset	5	7
	6.6	Configuración del chequeo externo de contactores (EDM	1)5	8
	6.7	Indicaciones para las comprobaciones	5	9
		6.7.1 Comprobaciones antes de la primera puesta	en servicio5	9
		6.7.2 Comprobación periódica del dispositivo de pr	otección a	
		cargo de personas cualificadas	5	9
		6.7.3 Comprobaciones diarias de la efectividad del	dispositivo de	
		protección	6	0
	6.8	Desactivación de Reset y EDM	6	1
7	Cuidad	ıdo y conservación	6	5
•		•		
8	_	nóstico de fallos		
	8.1	Cómo actuar en caso de producirse un fallo		
	8.2	Asistencia técnica SICK		
	8.3	Indicaciones de errores en los LEDs de diagnóstico	6	7
9	Datos	s técnicos	6	9
	9.1	Hoja de datos		
	9.2	Tablas de pesos		
		9.2.1 miniTwin2		
		9.2.2 Espejos de desvío PNS75 y PNS125		
	9.3	Croquis de dimensiones	7	4
		9.3.1 miniTwin2		
		9.3.2 Soporte 0-Fix	7	5
		9.3.3 Soporte L-Fix, soporte C-Fix (set)	7	5
		9.3.4 Soporte C-Fix-Flex (orientable)	7	6
		9.3.5 Espejo de desvío PNS75	7	7
		9.3.6 Espejo de desvío PNS125	7	8
10	Dotos	s para el pedido	7	_
ΤO	10.1	miniTwin2: equipos standalone o equipos finales en cas		
	10.1	miniTwin2: equipos standalone o equipos finales en cas		
	10.2	miniTwin2: equipos standalone con soporte 0-Fix		
	10.4	Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de		
	10.5	Espejo de desvío		
	10.6	Accesorios		
11		0		
	11.1	Declaración de conformidad de la UE		
	11.2	Lista de chequeo para el fabricante		
	11.3	Índice de tablas		
	11.4	Índice de figuras e ilustraciones	8	R

Respecto a este documento

Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con la documentación técnica y con la miniTwin2.

1.1 Función de este documento

Estas instrucciones de servicio sirven de guía *al personal técnico del fabricante de la máquina* o al *explotador de la máquina* para lograr el montaje, la configuración, la instalación eléctrica y la puesta en servicio segura de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2, así como para operar con ella y realizar su mantenimiento.

Estas instrucciones de servicio *no* sirven de guía para el manejo de la máquina donde se integre la cortina fotoeléctrica de seguridad. Las informaciones a este respecto están contenidas en las instrucciones de servicio de la máquina.

1.2 Destinatarios de este documento

Estas instrucciones de servicio van dirigidas a los *proyectistas*, *constructores* y *explotadores* de aquellas instalaciones que hayan de ser protegidas por una o varias cortinas fotoeléctricas de seguridad miniTwin2. También van dirigidas a aquellas personas que integren la miniTwin2 en una máquina, o que pongan ésta en servicio por primera vez o lleven a cabo su mantenimiento.

1.3 Ámbito de validez

Estas instrucciones de servicio son las instrucciones de servicio originales.

Indicación

Estas instrucciones de servicio tienen validez para la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 con una de las siguientes inscripciónes en el recuadro *Operating Instructions* de la placa de características:

- 8013480/V114
- 8013480/YY19

Este documento es un componente del número de referencia SICK 8013480 (instrucciones de servicio "miniTwin2" en todos los idiomas suministrables).

1.4 Alcance de las informaciones

Estas instrucciones de servicio contienen informaciones acerca de

- montaje
- instalación eléctrica
- puesta en servicio y configuración
- · cuidado y conservación
- diagnóstico y eliminación de fallos
- números de referencia de los artículos
- · conformidad y homologación

Aparte de estas informaciones, para la planificación y la utilización de dispositivos de protección como la miniTwin2 se requieren conocimientos técnicos especializados que no están incluidos en el presente documento.

Como base general, en todo lo relativo al funcionamiento de la miniTwin2 se deberán cumplir las normas prescritas por las autoridades y por la legislación vigente.

El folleto sobre competencias "Guidelines Safe Machinery" de SICK contiene informaciones generales para la prevención de accidentes con la ayuda de dispositivos de protección optoelectrónicos.

Indicación

Consulte asimismo la página web de SICK en la siguiente dirección de Internet: www.sick.com

Allí encontrará:

- · ejemplos de aplicaciones
- una lista con las cuestiones más frecuentes acerca de la miniTwin2
- estas instrucciones de servicio en varios idiomas, para verlas e imprimirlas
- los certificados de homologación actuales, la declaración de conformidad de la UE y otros documentos

1.5 Abreviaturas utilizadas

COM Communication = comunicación

EDM External device monitoring = chequeo externo de contactores

ERR Erroi

ESPE Electro-sensitive protective equipment = equipo de protección electrosensitivo (p. ej. miniTwin2)

OSSD Output signal switching device = salida de señal que excita el circuito de corriente de seguridad

RES Reset

Respecto a este documento

miniTwin2

1.6 Símbolos utilizados

Recomendación

Las recomendaciones le ayudarán a la hora de tomar decisiones relativas a la aplicación de una función o de medidas técnicas.

Indicación

Las indicaciones proporcionan información sobre particularidades del equipo.



Los símbolos de los LED describen el estado de un LED de diagnóstico. Ejemplos:

- El LED luce constantemente.
- El LED parpadea.
- O El LED está apagado.

> Haga esto ...

Las instrucciones sobre acciones concretas que debe realizar el usuario están señaladas con una flecha. Lea detenidamente y cumpla con esmero las instrucciones sobre las acciones a realizar.



ATENCIÓN

¡Indicación de aviso!

Una indicación de aviso le advierte sobre peligros concretos o potenciales. Estas indicaciones tienen como finalidad protegerle de posibles accidentes.

¡Lea detenidamente y cumpla estrictamente las indicaciones de aviso!

El término "estado peligroso"

En las ilustraciones de este documento, el estado peligroso de la máquina (término normalizado) se representa siempre como movimiento de una parte de la máquina. En la práctica se pueden dar distintos estados peligrosos:

- movimientos de la máquina
- · piezas conductoras de electricidad
- · radiación visible o invisible
- una combinación de varios peligros

Respecto a la seguridad

Este capítulo sirve para su propia seguridad y la de los operadores de la instalación.

➤ Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con la miniTwin2 o con la máquina protegida por la miniTwin2.

2.1 Personas cualificadas

El montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 sólo debe ser realizado por personas cualificadas. Personas cualificadas son aquellas que ...

• en base a su formación especializada y su experiencia tiene suficientes conocimientos en el ámbito relacionado con la máquina que ha de ser comprobada

у

 ha sido informado por el explotador de la máquina acerca del manejo y de las directivas vigentes de seguridad

У

está suficientemente familiarizado con las normas estatales pertinentes sobre
protección en el trabajo, normas sobre prevención de accidentes, directivas y reglas
técnicas comúnmente acreditadas (p. ej. normas DIN, reglamentos de alta y baja
tensión, reglas técnicas de otros Estados miembros de la CE) para evaluar el modo de
operación seguro del equipo de trabajo impulsado por fuerza motriz

у

• tiene acceso a las instrucciones de servicio y las ha leído.

Por lo general, estas son personas cualificadas de la empresa fabricante del ESPE, pero también aquéllas que han sido debidamente instruidas por la empresa fabricante del ESPE, se dedican predominantemente a comprobar este tipo de dispositivos y han sido encargadas por el explotador del ESPE.

2.2 Ámbitos de aplicación del equipo

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 es un equipo de protección electrosensitivo (abreviado = ESPE) del categoría 2 según EN 61496-1. El nivel de seguridad de la miniTwin2 corresponde a la categoría 2 PL c según EN ISO 13849-1 o SIL1 según IEC 61508, respectivamente.

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 es apropiada para:

- asegurar puntos peligrosos (protección de manos y dedos)
- · asegurar zonas peligrosas
- protección de acceso

A un punto peligroso solamente debe ser posible llegar a través del campo de protección. Mientras haya personas dentro de la zona peligrosa no se debe poner en marcha la instalación. En apartado 3.3 "Ejemplos de aplicación" en la página 17, se incluye una exposición de los tipos de protección.



¡Utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad sólo como medida de protección indirecta!

Un dispositivo de protección optoelectrónico protege indirectamente, p. ej. desactivando la fuerza en la fuente de peligro. El equipo no puede proteger contra piezas que puedan salir despedidas ni contra la radiación emergente. No se detectan los objetos transparentes.

Dependiendo de la aplicación se necesitarán, además de la cortina fotoeléctrica de seguridad, dispositivos de protección mecánicos.

2.3 Utilización conforme al fin previsto

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 sólo puede ser utilizada en el sentido expuesto en apartado 2.2 "Ámbitos de aplicación del equipo". Sólo debe ser utilizada por personal cualificado, y únicamente en la máquina donde haya sido montada y puesta en servicio por primera vez a cargo de una persona cualificada conforme a estas instrucciones de servicio.

En caso de utilizar el equipo para cualquier otro fin, o de efectuar cualquier modificación del equipo -incluidas aquellas modificaciones que estén relacionadas con el montaje y la instalación- quedará anulado todo derecho de garantía frente a SICK AG.

2.4 Indicaciones de seguridad y medidas de protección generales



Indicaciones de seguridad

Para garantizar la utilización segura de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2, observe el cumplimiento de lo expuesto en los siguientes puntos.

- En lo referente al montaje y a la utilización de la cortina fotoeléctrica de seguridad, así como a la puesta en servicio y a las comprobaciones técnicas periódicas, rigen las normas legales nacionales/internacionales, particularmente:
 - la directiva de máquinas 2006/42/CE
 - la directiva de utilización por parte de los trabajadores de equipos de trabajo 2009/104/CE
 - las prescripciones sobre prevención de accidentes y las normas de seguridad
 - las demás prescripciones relevantes para la seguridad

El fabricante y el explotador de la máquina en la que se utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad son responsables de coordinar por cuenta propia con el organismo competente y de cumplir todas las prescripciones y reglas de seguridad vigentes.

- Asimismo deben observarse todas las indicaciones, especialmente las prescripciones de comprobación (ver apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59) incluidas en esta instrucciones de servicio (p. ej. las relativas a la utilización, el montaje, la instalación y la integración en el sistema de control de la máquina).
- La configuración sólo puede ser modificada por personas cualificadas (ver apartado 2.1 "Personas cualificadas" en la página 9). La modificación de la configuración de los equipos puede afectar negativamente la función protectora. Por eso, cada vez que modifique la configuración debe comprobar la eficacia del dispositivo de protección.
 La persona que realiza la modificación también es responsable de mantener la función protectora del equipo.
- Las comprobaciones han de realizarlas personas cualificadas o personas autorizadas expresamente para tal fin; todas las comprobaciones deben ser documentadas de modo que sean comprensibles en cualquier momento posterior.
- Estas instrucciones de servicio han de ser puestas a disposición del operador de la máquina donde se utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2. El operador de la máquina ha se ser formado por personas cualificadas y exhortado a leer las instrucciones de servicio.



Peligro de ineficacia del dispositivo de protección

En caso de inobservancia no se detectarán las personas y miembros corporales a proteger.

- ➤ La reparación inapropiada del dispositivo de protección puede hacer que se pierda la función de protección. La reparación del dispositivo de protección debe ser realizada únicamente por el fabricante o por personas autorizadas por él.
- Para cumplir los requerimientos de las normas relacionadas con el producto (p.ej. EN 61496-1), la alimentación externa de los equipos (SELV) debe poder soportar, entre otras cosas, un corte breve de la red eléctrica durante 20 ms. La fuente de alimentación debe garantizar la separación segura de la red (SELV/PELV) y tener una limitación de la intensidad de máx. 8 A. Las fuentes de alimentación según EN 60 204-1 cumplen

este requisito. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (ver apartado 10.6 "Accesorios" en la página 83).

2.5 Comportamiento respetuoso con el medio ambiente

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 está construida de tal modo que agrede lo mínimo posible al medio ambiente. Consume la menor cantidad de energía y de recursos posible.

➤ También en el puesto de trabajo se ha de actuar de modo respetuoso con el medio ambiente.

2.5.1 Eliminación de residuos

Los equipos inutilizables o irreparables deben ser eliminados siempre conforme a las normas de eliminación de residuos vigentes en el país respectivo (p. ej. clave de la lista europea de residuos 16 02 14).

Indicaciones

- Nosotros le ayudaremos de buen grado a eliminar estos equipos. Hable con nosotros.
- Encontrará informaciones sobre los distintos materiales de la miniTwin2 en el capítulo 9 "Datos técnicos", página 69.

2.5.2 Separación de materiales



ATENCIÓN

¡La separación de los materiales debe ser realizada exclusivamente por personas cualificadas!

Hay que tener precaución al desmontar los equipos. Pueden producirse lesiones.

Antes de introducir los equipos en un proceso de reciclaje respetuoso con el medio ambiente es imprescindible separar los distintos materiales de la miniTwin2.

- Separe la caja de los demás componentes (especialmente de las tarjetas de circuitos impresos).
- Lleve los componentes separados al reciclaje correspondiente (ver Tab. 1).

Tab. 1: Sinopsis de la eliminación de residuos por componentes

Componentes	Eliminación de residuos
Producto	
Caja	Reciclaje de metales (aluminio)
Pantalla frontal	Reciclaje de plásticos
Escuadra	Reciclaje de plásticos o de metales (aluminio)
Tapa final	Reciclaje de plásticos
Tarjetas impresas	Reciclaje de componentes electrónicos
Conector	Reciclaje de componentes electrónicos
Conector y cable de conexión	Reciclaje de componentes electrónicos
Embalaje	
Cartón, papel	Reciclaje de papel/cartón
Embalajes de polietileno	Reciclaje de plásticos

3 Descripción del producto

En este capítulo le informaremos acerca de las características particulares de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2. Describe la estructura y el funcionamiento del equipo.

Antes de montar, instalar y poner en servicio el equipo, es indispensable leer este capítulo.

3.1 Propiedades específicas

- pequeño tamaño, por lo que puede usarse con flexibilidad en pequeñas máquinas e instalaciones
- funcionamiento de protección con reset
- chequeo externo de contactores (EDM)
- visualización del estado con LEDs
- conexión en cascada de hasta tres cortinas fotoeléctricas de seguridad miniTwin2
- codificación de haces automática, logrando un bajo nivel de fallos y una alta disponibilidad incluso con varios sistemas montados cerca unos de otros
- supervisión de derivación




Observe los siguientes requisitos para la supervisión de derivación!

- La supervisión de derivación solo se efectúa en aquellos equipos que tienen inscrito un número de modificación complementario "(Rev. #)" en la placa de características, dentro del campo *Ident No.*.
- Cuando se combinan varios equipos, todos los equipos deben tener inscrito un número de modificación complementario "(Rev. #)" en la placa de características, dentro del campo *Ident No.*; en otro caso no hay supervisión de derivación.

3.2 Funcionamiento del equipo

3.2.1 Componentes del equipo

Fig. 1: Componentes de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2



La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 se compone de dos **Twin-Sticks idénticos** de pequeño tamaño. Cada Twin-Stick contiene la unidad emisora y la unidad receptora (Fig. 1). Los dos Twin-Sticks se montan de forma que la unidad emisora quede frente a la unidad receptora. La forma de la carcasa facilita un montaje intuitivo.


3.2.2 Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad

Entre los dos Twin-Sticks está el campo de protección, definido por su altura y por su anchura.

El tamaño constructivo determina la *altura del campo de protección* del sistema. Consulte la altura exacta del campo de protección de Fig. 47 en apartado 9.3 "Croquis de dimensiones" en la página 74.

La anchura del campo de protección resulta de la dimensión del haz de luz entre los dos Twin-Sticks, no debiendo sobrepasar el alcance máximo permitido (ver capítulo 9 "Datos técnicos" en la página 69).

Fig. 2: Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2



Los dos Twin-Sticks se sincronizan automáticamente por vía óptica. Cada Twin-Stick dispone de una OSSD y una conexión multifuncional. Las OSSDs se integran en el control de la máquina. En las conexiones multifuncionales se puede conectar un pulsador de reset o un chequeo externo de contactores (EDM), a elección.

Requisitos para la función de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 sólo puede realizar su función protectora si se cumplen los siguientes requisitos:


- El sistema de control de la máquina debe ser eléctrico.
- Se debe poder cambiar en todo momento el estado de la máquina, para hacer que ésta pase del estado peligroso a un estado seguro.
- La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 debe estar colocadas de tal forma que, cuando cualquier objeto entre en la zona peligrosa, sea detectado con seguridad.
- El pulsador de reset se debe colocar fuera de la zona de peligro de tal forma que no pueda ser pulsado por una persona que se encuentre dentro de la zona de peligro.
 Además, al oprimir el pulsador de reset el operador debe poder ver toda la zona de peligro.
- Al montar y utilizar los equipos se deben observar todas las disposiciones legales y administrativas vigentes.

3.2.3 Conexión en cascada

En la denominada conexión en cascada se pueden conectar en serie tres miniTwin2 como máximo, p. ej. para implementar una detección de presencia segura.

El equipo conectado con el armario eléctrico es el sensor principal, al cual denominamos host. Los sensores sucesivos son denominados guest 1 o guest 2. En el host puede configurar las funciones de reset y EDM.

Fig. 3: Conexión en cascada de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2



Las miniTwin2 pueden conectarse discrecionalmente para formar un eficaz sistema interconectado en cascada sin necesidad de ninguna configuración. Tras separar los sistemas conectados en cascada individualizándolos, cada una de las miniTwin2 también puede utilizarse como equipo standalone sin tener que ser configurarlas de nuevo.

El conector de conexión es el que determina si un equipo se usa como equipo en cascada o como equipo standalone.



ATENCIÓN

¡Siempre que modifique un sistema, compruebe la eficacia del dispositivo de protección usando la barra de comprobación!

Compruebe la efectividad del equipo de protección siguiendo las instrucciones descritas en apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59.

Ventajas de la conexión en cascada

- No exige costes/trabajo de conexionado externo adicionales, rápida interconexión
- La resolución y las alturas de los campos de protección de los sistemas individuales pueden ser diferentes.

Límites de la conexión en cascada

- ¡Cada sistema individual debe tener garantizada la máxima anchura del campo de protección!
- La longitud del cable flexible entre dos sistemas conectables en cascada no debe exceder de 3 m.
- Entre los campos de protección de la miniTwin2 host y la miniTwin2 guest 2 debe mantener una distancia mínima (ver apartado 4.1.3 "Distancia mínima para sistemas en cascada" en la página 28).

3.3 Ejemplos de aplicación





Fig. 5: Asegurar zonas peligrosas con una cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 (dcha)








Fig. 6: Protección de acceso con una cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2



3.4 Indicadores de estado

Fig. 7: Indicadores de estado de la miniTwin2



Indicaciones

- Cuando los LEDs lucen constantemente indican un estado de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2. Cuando los LEDs parpadean están esperando que usted realice una acción.
- En la Fig. 7 se muestran las dos alturas mínimas de los campos de protección, que son de 120 y 180 mm. En las cortinas fotoeléctricas de seguridad que tienen campos de protección mayores (240 mm, 300 mm, etc.), los LEDs indicadores siempre están en el centro del campo de protección. Estas miniTwin2 tienen otros dos LEDs bicolores, situados respectivamente 60 mm por encima y por debajo de los indicadores de estado.

Descripción del producto

miniTwin2

Tab. 2: Significado de los indicadores de estado

LED	Indicación	Observación	
OUT	● Verde/rojo	LED bicolor emite luz verde cuando el campo de protección está libre (OSSD on)	
		LED bicolor emite luz roja cuando el campo de protección ha sido interrumpido (OSSD desconectada)	
EDM	● Anaranjado Chequeo externo de contactores configurado		
	** Anaranjado	Para la configuración de EDM con el primer cambio de estado de la OSSD, la cortina fotoeléctrica de seguridad espera el cambio de 24 V a 0 V en la entrada multifuncional.	
		O: Junto con el LED ERR ★ Rojo : chequeo externo de contactores señaliza contactores averiados	
СОМ	● Blanco	Comunicación externa activa (p. ej. para servicio)	
	→ Blanco	Sin comunicación óptica con otro Twin-Stick	
		O:	
		Señal de respuesta al desactivar la configuración	
RES ● Anaranjado Reset configurado		Reset configurado	
	Anaranjado	Reset necesario	
		0:	
		Junto con el LED ERR Rojo y el LED EDM Anaranjado: error en la configuración o en el cableado. Consultar el capítulo 8 en la página 66.	
ERR	● Rojo	Campo de protección violado.	
	Æ Rojo	Error. Consultar el capítulo 8 en la página 66.	
1, 2, 3, 4, 5	• Azul	Indicación de la calidad de la alineación. Consultar apartado 6.2 en la página 55.	
	→ Azul	Junto con el LED ERR Rojo : indicación de un error. Consultar el capítulo 8 en la página 66. O:	
		Señal de respuesta al desactivar la configuración	

3.5 Funciones configurables

En este apartado describiremos las funciones de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 que se pueden configurar.




¡Compruebe el dispositivo de protección después de efectuar modificaciones!

La modificación de la configuración de los equipos puede afectar negativamente la función protectora. Por eso, cada vez que modifique la configuración debe comprobar la eficacia del equipo de protección (ver apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59).

La persona que realiza la modificación también es responsable de mantener la función protectora del equipo.

En la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 se puede configurar un reset y un chequeo externo de contactores.


Fig. 8: Funciones configurables



- El reset se configura accionando el pulsador de reset dentro de un ciclo determinado (ver apartado 6.5 "Configuración de la función Reset" en la página 57).
- El chequeo externo de contactores (EDM) se configura automáticamente al conectar por primera vez las OSSDs, si este ha sido cableado correctamente a los contactores (ver apartados 5.5 "Chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 51 y 6.6 "Configuración del chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 58).

Fig. 9: Representación esquemática del modo de protección

3.5.1 Reset



El estado peligroso de la máquina (1) se bloquea cuando se interrumpe el trayecto de la luz (2) y no se vuelve a habilitar (3) hasta que el operador pulse el pulsador de reset.

Indicación

No confunda el reset y el bloqueo de rearme con el bloqueo de arranque de la máquina. El bloqueo del arranque impide que la máquina arranque después del encendido. El reset y el bloqueo de rearme impiden que la máquina se vuelva a poner en marcha después de un error o de una interrupción del trayecto de luz.

- Usted sólo puede implementar un bloqueo de rearme mediante un bloqueo de rearme externo de la máquina: la miniTwin2 no tiene control alguno sobre el rearme.
- Puede implementar el reset aplicando la función Reset de la miniTwin2: la miniTwin2 controla el arranque de la máquina.



ATENCIÓN

¡Asegúrese de que, al utilizar la función Reset, un arranque defectuoso no pueda causar ninguna situación peligrosa!

Descripción del producto

miniTwin2

En la siguiente tabla se indican las posibles combinaciones del reset y el bloqueo de rearme:

Tab. 3: Configuración admisible del bloqueo de rearme

Función Reset de la	Bloqueo de rearme	Aplicación
miniTwin2	de la máquina	admisible
Desactivado	Desactivado	Sólo cuando no pueda situarse nadie entre el punto de peligro y la cortina fotoeléctrica de seguridad. ¡Observar el cumplimiento de la EN 60 204-1!
Desactivado	Activado	Todas
Activado	Desactivado	Sólo cuando no pueda situarse nadie entre el punto de peligro y la cortina fotoeléctrica de seguridad. ¡Observar el cumplimiento de la EN 60 204-1!
		Indicación: Tiene que quedar garantizado que, cuando esté conectada la alimentación de corriente a la máquina, solamente se pueda acceder a la zona peligrosa a través del campo de protección activo de la cortina fotoeléctrica de seguridad.
		¡Si no se cumple esta condición (p. ej. cuando se realizan trabajos de mantenimiento en la máquina estando abierta la cubierta lateral), es imperativo cortar la alimentación de corriente a la máquina!
Activado	Activado	Todas (ver "Reset y bloqueo de rearme en la máquina" más adelante).



ATENCIÓN

¡Configure siempre la aplicación con bloqueo de rearme cuando alguien pueda situarse entre el punto de peligro y cortina fotoeléctrica de seguridad!

La cortina miniTwin2 no puede comprobar si el bloqueo de rearme está conectado a la máquina, o no. Si usted desactiva la función interna de reset y el bloqueo de rearme externo en una aplicación donde se puede entrar por detrás de la cortina fotoeléctrica de seguridad, estará poniendo en peligro inminente a los operadores de la instalación.

Indicaciones

- La conexión eléctrica del pulsador de reset está descrita en apartado 5.4 "Pulsador de reset" en la página 50.
- En apartado 6.5 "Configuración de la función Reset" (página 57) se describe cómo configurar esta función.

Reset y bloqueo de rearme en la máquina

Si activa el reset en la miniTwin2 e implementa un bloqueo de rearme en la máquina, al reset y al bloqueo de rearme se les asignará respectivamente su propio pulsador.

Al pulsar el pulsador de reset ...

- la miniTwin2 activa las salidas de aviso.
- la cortina fotoeléctrica de seguridad cambia a verde.

Sólo el bloqueo de rearme externo impide que la máquina se ponga de nuevo en marcha. Después de pulsar el pulsador de reset de la miniTwin2, el operador también debe pulsar el pulsador de rearme de la máquina. Si el pulsador de reset y el pulsador de rearme no son pulsados en el orden especificado, permanecerá interrumpido el estado peligroso.

Recomendación

El pulsador de reset previene la posibilidad de que se pulse por equivocación o accidente el pulsador de rearme externo. El operador debe confirmar en primer lugar del estado no peligroso de la máquina, oprimiendo el pulsador de reset.

3.5.2 Chequeo externo de contactores (EDM)

El chequeo externo de contactores comprueba si los contactores se desactivan realmente cuando el dispositivo de protección reacciona. Si activa el chequeo externo de contactores, la miniTwin2 controlará los contactores cada vez que se interrumpa el trayecto de la luz y antes de que se vuelva a poner en marcha la máquina. Así, el chequeo externo de contactores detecta si uno de los contactores está soldado/pegado, por ejemplo. En este caso, el chequeo externo de contactores lleva el sistema a un estado de operación seguro. Las OSSDs no se vuelven a activar en este caso.

Indicaciones

- La conexión eléctrica del chequeo externo de contactores está descrita en apartado 5.5 "Chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 51.
- En apartado 6.6 "Configuración del chequeo externo de contactores (EDM)" (página 58) se describe cómo configurar esta función.

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2

4 Montaje

En este capítulo describiremos los preparativos y la realización del montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2. El montaje requiere dar dos pasos:

- calcular la distancia mínima necesaria
- montaje con los soportes disponibles (ver apartado "Cortinas fotoeléctricas de seguridad" en el catálogo de productos SICK "Industrial Safety Systems" o www.sick.com)

Una vez realizado el montaje se han de dar los siguientes pasos:

- establecer las conexiones eléctricas (capítulo 5)
- alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 (apartado 6.2)
- compruebe la instalación (apartado 6.7)

4.1 Cálculo de la distancia mínima

La cortina fotoeléctrica de seguridad se debe montar con una distancia mínima suficiente:

- · con respecto al punto de peligro
- con respecto a las superficies reflectantes



¡Si no hay una distancia mínima suficiente no hay función de protección!

Montar el sistema con la distancia mínima correcta con respecto al punto de peligro es un requisito necesario para lograr que la cortina fotoeléctrica de seguridad proporcione con seguridad su efecto protector.

4.1.1 Distancia mínima con respecto al punto de peligro

Entre la cortina fotoeléctrica de seguridad y el punto de peligro tiene que mantenerse una distancia mínima. Esta distancia garantiza que no se pueda llegar al punto de peligro hasta que haya terminado completamente el estado peligroso de la máquina.

La distancia mínima según EN ISO 13855 und EN ISO 13857 varía en función de:

- el tiempo total de parada de la máquina o la instalación
 (El tiempo total de parada podrá encontrarse en la documentación de la máquina; en caso contrario se deberá calcularlo realizando las mediciones necesarias.)
- tiempo de respuesta de todo el equipo de protección, compuesto p.ej. miniTwin2 de host y guest (tiempos de respuesta ver 9.1 "Hoja de datos" en la página 69)
- velocidad de aproximación del operario al punto de peligro
- resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad o distancia entre los haces
- otros parámetros que son predeterminados por la norma dependiendo de la aplicación


Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2

Para el ámbito de validez de OSHA y ANSI, la distancia mínima depende, según ANSI B11.19:2003-04, Annex D y el Code of Federal Regulations, edición 29, parte 1910.217 ... (h) (9) (v), de:

- el tiempo total de parada de la máquina o la instalación
 (El tiempo total de parada podrá encontrarse en la documentación de la máquina; en caso contrario se deberá calcularlo realizando las mediciones necesarias.)
- tiempo de respuesta de todo el equipo de protección, p. ej. miniTwin2 compuesto de host y guest (tiempos de respuesta ver 9.1 "Hoja de datos" en la página 69)
- velocidad de aproximación del operario al punto de peligro
- otros parámetros que son predeterminados por la norma dependiendo de la aplicación

Fig. 10: Distancia mínima con respecto al punto de peligro



Cómo calcular la distancia mínima S según EN ISO 13855 y EN ISO 13857:

Indicación

El siguiente esquema explica a modo de ejemplo el cálculo de la distancia mínima. Según cuáles sean la aplicación y las condiciones ambientales puede ser necesario aplicar otro esquema de cálculo.

Calcular en primer lugar S aplicando la siguiente fórmula:

 $S = 2000 \times T + 8 \times (d - 14) [mm]$

Siendo ...

- T = Tiempo total de parada de la máquina
 - + tiempo de respuesta del dispositivo de protección tras una interrupción del trayecto de la luz [s]
- d = Resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad [mm]
- S = Distancia mínima [mm]

La velocidad de aproximación del operario al punto de peligro ya está contenida en la fórmula.

- > Cuando el resultado sea S ≤ 500 mm, utilizar como distancia mínima el valor calculado.
- ➤ Cuando el resultado sea S > 500 mm, calcular de nuevo S del siguiente modo: S = 1600 × T + 8 × (d - 14) [mm]
- Cuando el nuevo valor calculado sea S > 500 mm, utilizar el valor ahora calculado como distancia mínima.
- Cuando el nuevo valor calculado sea S ≤ 500 mm, utilizar 500 mm como distancia mínima.

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2

Ejemplo:

Tiempo total de parada de la máquina = 290 ms

Tiempo de respuesta tras una interrupción del trayecto de la luz = 30 ms

Resolución de la cortina fotoeléctrica de seguridad = 14 mm

T = 290 ms + 30 ms = 320 ms = 0.32 s

 $S = 2000 \times 0.32 + 8 \times (14 - 14) = 640 \text{ mm}$

S > 500 mm, por eso:

 $S = 1600 \times 0.32 + 8 \times (14 - 14) = 512 \text{ mm}$

Así se calcula la distancia mínima D_s según ANSI B11.19:2003-04, Annex D y el Code of Federal Regulations, edición 29, parte 1910.217 ... (h) (9) (v):

Indicación

El siguiente esquema explica a modo de ejemplo el cálculo de la distancia mínima. Según cuáles sean la aplicación y las condiciones ambientales puede ser necesario aplicar otro esquema de cálculo.

Calcular D_s aplicando la siguiente fórmula:

 $D_s = H_s \times (T_s + T_c + T_r + T_{bm}) + D_{pf}$

Siendo ...

- D_s = La distancia mínima en pulgadas (o en milímetros) entre el punto de peligro y el dispositivo de protección
- H_s = Un parámetro, en pulgadas/segundo o en milímetros/segundo, basado en la velocidad de aproximación del cuerpo o de las partes del cuerpo. Para H_s se usa con frecuencia 63 pulgadas/segundo (1600 milímetros/segundo).
- T_s = Tiempo total de parada de la máquina, medido tras el último elemento de control
- T_c = Tiempo de respuesta del sistema de control
- T_r = Tiempo de respuesta de todo el dispositivo de protección tras la interrupción del trayecto de la luz
- T_{bm} = Tiempo adicional que compensa una ausencia de supervisión del desgaste de los frenos

Indicación

En este cálculo se deben considerar todos los demás tiempos de respuesta.

D_{pf} = Una distancia adicional, que se suma a la distancia mínima total. Este valor se basa en la penetración en dirección al punto de peligro antes de accionar el dispositivo de protección electrosensitivo (ESPE). Los valores van de 0,25 a 48 pulgadas (6 a 1220 milímetros) o más, dependiendo de la aplicación.

Ejemplo:


En una protección vertical con dispositivo de protección optoelectrónico cuya resolución efectiva sea menor de 2,5 pulgadas (64 milímetros), D_{pf} se puede calcular de modo aproximativo aplicando la siguiente fórmula:

 D_{pf} (pulgadas) = 3,4 × (resolución efectiva – 0,276), pero no menor que 0.

4.1.2 Distancia mínima a las superficies reflectantes

Los haces luminosos de la cortina fotoeléctrica de seguridad pueden ser desviados por las superficies reflectantes. A consecuencia de ello puede ocurrir que no se detecte un objeto. Por esta razón, todas las superficies y objetos reflectantes (p. ej. recipientes de materiales) deben mantener una distancia mínima a con respecto al campo de protección del sistema. La distancia mínima a depende de la distancia D entre los Twin-Sticks.

Fig. 11: Distancia mínima a las superficies reflectantes




Indicación

El ángulo de abertura de los elementos ópticos de emisión y de recepción es idéntico.

Modo de calcular la distancia mínima a las superficies reflectantes:

- Determine la distancia D [m] entre los Twin-Sticks.
 Con un campo de protección que tenga una anchura de hasta 3 m, la distancia mínima es de 262 mm.
- ➤ Si el campo de protección tiene una anchura superior a 3 m, consulte la distancia mínima a [mm] en el diagrama:

Fig. 12: Diagrama distancia mínima respecto a las superficies reflectantes



0:

Cuando el campo de protección tenga una anchura de 3 m o más, calcule la distancia mínima aplicando la fórmula

$$a [mm] = tan 5° × D [m] × 1000$$

Ejemplo:


 $a = \tan 5^{\circ} \times 4 \,\mathrm{m} \times 1000$

 $a = 349,95 \text{ mm} \sim 350 \text{ mm}$

4.1.3 Distancia mínima para sistemas en cascada


En un sistema conectado en cascada con un campo de protección que tenga una anchura de hasta 3 m deberá mantener una distancia mínima de 529 mm entre el host y el guest 2 al montar estos equipos.

Fig. 13: Distancia mínima entre host y guest 2 (mm)



➤ Si el campo de protección tiene una anchura superior a 3 m, consulte la distancia mínima a [mm] en el diagrama:

Fig. 14: Diagrama distancia mínima entre host y guest 2



0:

Cuando el campo de protección tenga una anchura de 3 m o más, calcule la distancia mínima aplicando la fórmula

$$a [mm] = tan 10^{\circ} \times D [m] \times 1000$$

Ejemplo:

 $a = \tan 10^{\circ} \times 4 \text{ m} \times 1000$

 $a = 705,31 \, \text{mm} \sim 706 \, \text{mm}$

Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2


4.2 Pasos a dar para montar el equipo



Durante el montaje, observar especialmente lo siguiente:

- ➤ Monte siempre los Twin-Sticks sobre una superficie de apoyo plana.
- ➤ Durante el montaje, asegurarse de que la cortina fotoeléctrica de seguridad queda bien alineada. Las dos carcasas de los Twin-Sticks deben quedar exactamente una frente a la otra.
- ➤ Aplicar las medidas apropiadas para amortiguar las vibraciones cuando los requisitos en cuanto a choques se refiere excedan los valores indicados en apartado 9.1 "Hoja de datos" en la página 69.
- ➤ Mantener la distancia mínima del sistema al montar el equipo. A este respecto, lea apartado 4.1 "Cálculo de la distancia mínima", página 24.
- ➤ Montar la cortina fotoeléctrica de seguridad de tal modo que no se pueda penetrar en el campo de protección ni por abajo, ni por arriba, ni situarse por detrás, y que tampoco se pueda desplazar la cortina fotoeléctrica de seguridad.

Fig. 15: Con el montaje correcto (arriba) debe quedar excluido el poder entrar al punto de peligro por arriba, por abajo y situarse por detrás de la cortina de seguridad (ver abajo)




- Al concluir el montaje debe colocar uno o varios de los rótulos indicadores autoadhesivos suministrados:
 - Utilice exclusivamente rótulos indicadores que sean comprensibles para el operador.
 - Pegue los rótulos indicadores de modo que todos los operadores puedan verlos durante el funcionamiento de la instalación. Los rótulos indicadores nunca deberán quedar ocultos, aunque se monten otros objetos.
 - Pegue el rótulo indicador "Indicaciones importantes" muy próxima al miniTwin2 de modo que quede visible en la instalación.

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2

Fig. 16: Dirección de los Twin-Sticks al montarlos

4.2.1 Dirección de los Twin-Sticks al montarlos



La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 se compone de dos **Twin-Sticks idénticos** de pequeño tamaño. Cada Twin-Stick contiene la unidad emisora y la unidad receptora (Fig. 1). Los dos Twin-Sticks se montan de forma que la unidad emisora quede frente a la unidad receptora. La forma de la carcasa facilita un montaje intuitivo.

Indicación

Tras realizar la instalación eléctrica puede verificar la calidad de la alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad (ver apartado 6.2 en la página 55). Durante el montaje deberá asegurarse de que los Twin-Sticks estén alineados entre sí.

4.2.2 Opciones para el montaje

Para fijar la miniTwin2 se tienen las siguientes opciones:

Tab. 4: Opciones para el montaje

Soporte	Altura del campo de protección	Características de la aplicación	Página
O-Fix	≥ 180 mm	Posición de montaje fijaCon las superficies rasantesNo apropiado para conexión en cascada.	31
C-Fix	≥ 180 mm	Posición de montaje flexible	33
L-Fix	≤ 540 mm	Posición de montaje fijaNo apropiado para conexión en cascada.	35
Combinación de soporte C-Fix/L-Fix	≥ 240 mm	 Posición de montaje fija del soporte L-Fix Posición de montaje flexible del soporte C-Fix 	37
C-Fix-Flex	≥ 180 mm	Posición de montaje flexibleAlineación flexible del campo de protección	39

Encontrará más información en www.sick.com.


Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2

4.2.3 Fijación con soporte O-Fix


Con el soporte O-Fix puede montar la cortina fotoeléctrica de seguridad en un plano horizontal, p. ej. directamente sobre la bancada de la máquina.

Fig. 17: Ejemplo de aplicación en montaje con soporte O-Fix



El soporte O-Fix se monta por encima y por debajo de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 montiert. El soporte O-Fix hace que el Twin-Stick se alargue aprox. 13 mm por cada lado (ver croquis de dimensiones en apartado 9.3.2, página 75).

Fig. 18: Soporte O-Fix




Cómo montar la miniTwin2 con soportes O-Fix:

- ➤ Monte en primer lugar los soportes O-Fix en las posiciones correctas, pero sin apretar los tornillos de fijación.
- ➤ Coloque el Twin-Stick entre los dos soportes O-Fix. En aquellas aplicaciones donde puedan producirse grandes oscilaciones y vibraciones, y el equipo tenga una longitud de 600 mm o superior, pegue el Twin-Stick a la superficie de montaje en el centro del equipo, usando para ello cinta adhesiva por ambas caras. (ver ① en Fig. 19 en la página 32).
- ➤ Fije los tornillos del soporte O-Fix con un par de apriete de 5 Nm. Los pares de apriete mayores pueden dañar los soportes; los pares de apriete menores no ofrecen bastante seguridad contra el desplazamiento.

Montaje Capítulo 4 Instrucciones de servicio

Fig. 19: Montaje de la miniTwin2 con soporte O-Fix



Tab. 5: Distancia entre orificios en montaje con soporte O-Fix

Tamaño del Twin-Stick [mm]	Distancia L entre orificios [mm]
120	132,6
180	192,6
240	252,6
300	312,6
360	372,6
420	432,6
480	492,6
540	552,6
600	612,6
660	672,6
720	732,6
780	792,6
840	852,6
900	912,6
960	972,6
1020	1032,6
1080	1092,6
1140	1152,6
1200	1212,6

Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2

4.2.4 Fijación con soporte C-Fix

El soporte C-Fix se puede colocar en el Twin-Stick con gran flexibilidad. Este soporte no aumenta las dimensiones de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2.

Con el soporte C-Fix los Twin-Sticks se pueden montar contiguos o rectangular, sin menoscabar por ello la resolución en las uniones.

Fig. 20: Ejemplo de aplicación en montaje con soporte C-Fix





Fig. 21: Soporte C-Fix



Montaje Capítulo 4 Instrucciones de servicio

miniTwin2

Cómo montar la miniTwin2 con soportes C-Fix:

Indicación

El soporte C-Fix no se puede usar en un equipo que tenga un campo de protección con una altura de 120 mm.


 \succ Monte los soportes C-Fix (\mathbb{O}) de forma que el Twin-Stick quede posicionado a la altura correcta.

Recomendación

En las aplicaciones donde se pueden producir oscilaciones y vibraciones, y con tamaños constructivos ≥ 360 mm, recomendamos montar los soportes a una distancia de un cuarto de la longitud del Twin-Stick desde el extremo del Twin-Stick.

> Fije los tornillos M5 con un par de apriete de aprox. 3 Nm. Los pares de apriete mayores pueden dañar los soportes; los pares de apriete menores no ofrecen bastante seguridad contra el desplazamiento.

Fig. 22: Montaje de la miniTwin2 con soportes C-Fix



- ➤ Encaje el Twin-Stick en los soportes C-Fix y empújelo ligeramente hacia abajo (②).
- Gire el Twin-Stick hacia atrás, hasta que encastre en los soportes C-Fix (3).
- Desplace el Twin-Stick a la posición deseada.
- Fije los tornillos M3 de los soportes C-Fix con un par de apriete de aprox. 1,5 Nm para fijar el Twin-Stick (4).

Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2


4.2.5 Fijación con soporte L-Fix

La miniTwin2 que tiene un tamaño de 120 mm se monta usando dos soportes L-Fix.

Indicación

El montaje con dos soportes L-Fix sólo está permitido para equipos cuyo tamaño no supere 540 mm.

Fig. 23: Soporte L-Fix



Indicaciones

➤ Fijar los tornillos del soporte L-Fix con un par de apriete de aprox. 3 Nm. Los pares de apriete mayores pueden dañar el soporte; los pares de apriete menores no ofrecen suficiente seguridad contra las vibraciones.

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2


Cómo montar el soporte L-Fix:

- ➤ El soporte L-Fix inferior (①) debe montarlo con el brazo montado (②) en la superficie de montaje de tal forma que el Twin-Stick quede posicionado a la altura correcta.
- ➤ Monte la placa (③) del soporte L-Fix superior de forma que el Twin-Stick sobresalga por arriba hasta 1 mm.

Recomendación

- Cuando el equipo tenga un tamaño de 420 mm o superior, use dos tornillos de fijación para cada placa, con el fin de que el soporte L-Fix quede más seguro contra las torsiones.
- ➤ Coloque el brazo (④) del soporte L-Fix sobre la tapa final del Twin-Stick.
- ➤ Fije los tornillos del soporte L-Fix (⑤) con un par de apriete de aprox. 1,5 Nm para que quede debidamente sujeto.

Fig. 24: Montaje de la miniTwin2 con soporte L-Fix



Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2

4.2.6 Fijación con soporte C-Fix y L-Fix

El soporte C-Fix se puede combinar con el soporte L-Fix. Así se fijará la posición de la cortina fotoeléctrica de seguridad y, además, se dispondrá de un montaje flexible del soporte C-Fix.

Recomendación

En las aplicaciones donde se pueden producir oscilaciones y vibraciones, y con tamaños constructivos ≥ 360 mm, recomendamos montar los soportes a una distancia de un cuarto de la longitud del Twin-Stick desde el extremo del Twin-Stick.

Fig. 25: Ejemplo de aplicación en montaje con soporte C-Fix y soporte L-Fix





Fig. 26: Soporte L-Fix




Cómo montar la miniTwin2 con soportes C-Fix y L-Fix:

- Monte el soporte L-Fix de forma que el Twin-Stick quede posicionado a la altura correcta.
- Apriete un poco el primero de los dos tornillos de fijación M5 (①).
 Ponga cuidado para que el soporte L-Fix primero quede solamente un poco fijo sin torcerse.
- > Apriete luego un poco el segundo de los dos tornillos de fijación M5 (①).
- Fije a continuación alternativamente los dos tornillos con un par de apriete de aprox. 3 Nm. Los pares de apriete más elevados pueden dañar el soporte, los pares de apriete menores no ofrecen la seguridad necesaria contra las vibraciones.

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2

Fig. 27: Montaje de la miniTwin2 con soporte C-Fix y L-Fix



➤ Monte el soporte C-Fix(②) en el otro extremo del Twin-Stick.

Recomendación

Cuando los equipos tengan un tamaño de 360 mm o más, y se ejerzan grandes fuerzas transversales sobre la carcasa, recomendamos montar adicionalmente otro soporte C-Fix cerca del soporte L-Fix.

- ➤ Encaje el Twin-Stick en el soporte C-Fix y empuje el Twin-Stick ligeramente hacia abajo (③).
- ➤ Gire el Twin-Stick hacia atrás, hasta que encastre en el soporte C-Fix (④).
- ➤ Desplace el Twin-Stick hacia abajo, hasta que quede bien colocado en el soporte L-Fix (⑤).
- > Fije los tornillos M3 del soporte L-Fix 6 con un par de apriete de aprox. 1,5 Nm.
- ➤ Fije los tornillos M3 del soporte C-Fix con un par de apriete de aprox. 1,5 Nm para fijar el Twin-Stick (⑦).

Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2


4.2.7 Fijación con soporte C-Fix-Flex

El soporte C-Fix-Flex se puede colocar en el Twin-Stick con gran flexibilidad. Este soporte no aumenta las dimensiones de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2.

Con el soporte C-Fix-Flex los Twin-Sticks se pueden montar contiguos o rectangular, sin menoscabar por ello la resolución en las uniones.

Con el soporte C-Fix-Flex puede montar los Twin-Sticks de forma que el campo de protección quede paralelo o perpendicular con respecto a la superficie de montaje. El soporte C-Fix-Flex permite corregir ±4° el ángulo de montaje.

Fig. 28: Soporte C-Fix-Flex



Cómo montar la miniTwin2 con soportes C-Fix-Flex:

Indicación

El soporte C-Fix-Flex no se puede usar en un equipo que tenga un campo de protección con una altura de 120 mm.

ightharpoonup Primero, monte los soportes C-Fix-Flex (1) apretándolos a mano y de forma que el Twin-Stick quede posicionado a la altura correcta.

Recomendación


En las aplicaciones donde se pueden producir oscilaciones y vibraciones, y con tamaños constructivos ≥ 360 mm, recomendamos montar los soportes a una distancia de un cuarto de la longitud del Twin-Stick desde el extremo del Twin-Stick.

- ➤ Coloque el Twin-Stick en los soportes C-Fix-Flex y desplácelo hacia atrás hasta que encaje (②).
- Desplace el Twin-Stick a la posición deseada.
- ➤ Fije los tornillos M3 de ambos soportes C-Fix-Flex con un par de apriete de aprox. 1,5 Nm para fijar el Twin-Stick (③).
- ➤ Corrija el ángulo del soporte hasta que la alineación sea óptima (④).
- ➤ Fije los tornillos M5 de ambos soportes C-Fix-Flex con un par de apriete de aprox. 5 Nm. Los pares de apriete más elevados pueden dañar el soporte, los pares de apriete menores no ofrecen la seguridad necesaria contra las vibraciones (⑤).

Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

miniTwin2


Fig. 29: Montaje con soporte C-Fix-Flex, campo de protección paralelo a la superficie de montaje



Instrucciones de servicio Montaje Capítulo 4

miniTwin2

Fig. 30: Montaje con soporte C-Fix-Flex, campo de protección perpendicular a la superficie de montaje



Capítulo 4 Montaje Instrucciones de servicio


miniTwin2

4.3 Resolución en los extremos de los Twin-Sticks

Cuando monte varias cortinas fotoeléctricas de seguridad contiguas, o una barrera adosada a una pared, según el soporte que se haya utilizado se tendrá una resolución diferente en las junturas o en los extremos de los Twin-Sticks. Fig. 31 muestra:

- la resolución entre dos Twin-Sticks (valor superior).
- la resolucion en una unióna de un Twin-Stick con una pared o con el suelo (valor inferior).

Fig. 31: Resolución entre Twin-Sticks montados contiguos, o de un Twin-Stick adosado a la pared (mm) Ejemplo: Twin-Sticks con resolución de 14 mm



5 Instalación eléctrica



¡Desconectar la tensión de la instalación!

Mientras se conectan los equipos, la instalación podría ponerse en marcha de modo involuntario.

➤ Asegurarse de que toda la instalación permanezca sin tensión durante la instalación eléctrica.


¡Asegurarse de que se supervisan los contactores conectados en serie!

¡Los contactores conectados en serie tienen que ser guiados, y hay que someterlos a vigilancia (ver apartado 5.5 "Chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 51)!


¡Conectar la OSSD1 y la OSSD2 por separado!

No se debe conectar la OSSD1 y OSSD2 entre sí; en tal caso no estará asegurada la señal segura.

➤ Asegurarse de que el sistema de control de la máquina procesa por separado las dos señales.



Si en las OSSDs conecta cargas que no son resistentes a las inversiones de polaridad, las conexiones de 0 V de esas cargas y las del dispositivo de protección asociado deberá conectarlas individualmente y directamente a la misma borna terminales. Únicamente de esta forma estará garantizado que, en caso de fallo, no pueda haber una diferencia de potencial entre las conexiones de 0 V de las cargas y las del dispositivo de protección asociado.




Indicaciones

- Las dos salidas son protegidas contra cortocircuitos a 24 V c.c. y 0 V. Si está libre el trayecto de luz, el nivel de señal de las salidas es HIGH c.c. (conectado a potencial), y LOW c.c. si está interrumpido el trayecto de la luz o si el equipo tiene un fallo.
- La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 cumple las disposiciones sobre compatibilidad electromagnética (CEM) para el ámbito industrial (compatibilidad electromagnética clase A). Al aplicarla en ámbitos residenciales puede causar interferencias.
- Para cumplir los requisitos de Compatibilidad Electro Magnetica se debe conectar la tierra funcional TF.
- Para cumplir los requerimientos de las normas relacionadas con el producto (p.ej. EN 61496-1), la alimentación externa de los equipos (SELV) debe poder soportar, entre otras cosas, un corte breve de la red eléctrica durante 20 ms. La fuente de alimentación debe garantizar la separación segura de la red (SELV/PELV) y tener una limitación de la intensidad de máx. 8 A. Las fuentes de alimentación según EN 60 204-1 cumplen este requisito. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (ver apartado 10.6 "Accesorios" en la página 83).
- La conexión del equipo y la conexión de ampliación (ver Fig. 32 y/o Fig. 35) se deben conectar sólo cuando no haya tensión.

5.1 Conexión de sistema

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 se conecta en la conexión del equipo mediante un conector del sistema. Para los equipos standalone se dispone de un conector del sistema con una conexión de sistema.

Fig. 32: Conexión del equipo y conector del sistema con conexión de sistema







¡No conecte nunca cables directamente en la conexión del equipo!

La instalación eléctrica de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 debe llevarse a cabo exclusivamente utilizando el conector preconfigurado del sistema (ver Fig. 34 en la página 46).

El conector del sistema se puede montar girado 180° en la conexión del equipo.






- > Enchufe el conector del sistema en la conexión del equipo sin que haya tensión.
- > Fije los tornillos del conector del sistema con un par de apriete máximo de 1 Nm.
- > Conecte la conexión de sistema con la conexión de su aplicación.

5.1.1 Ocupación de pines conexión de sistema

Fig. 34: Ocupación de pines conexión de sistema



Tab. 6: Ocupación de pines conexión de sistema


Pin	Color del hilo	Significado	Observación
1	Marrón	24 V c.c. entrada	Alimentación de la miniTwin2
2	Blanco	Conexión	Conexión del pulsador de reset
		multifuncional	O:
			Conexión EDM
		O:	
			O V c.c. (ninguna función activa)
3	Azul	0 V c.c.	Alimentación de la miniTwin2
4	Negro	OSSD	Salida de aviso
TF	Gris	Tierra funcional	Para cumplir los requerimientos CEM se tiene que conectar la tierra funcional TF.

Para la conexión a su aplicación se ofrecen cables premontados con extremos pelados (ver apartado 10.6 "Accesorios" en la página 83).

5.2 Conexión en cascada

Como máximo se pueden conectar tres miniTwin2 en un sistema en cascada. Para los sistemas en cascada se dispone de un conector del sistema con una conexión de sistema M12 × 4 + TF (conector macho) y una conexión de ampliación M12 × 4 + TF (conector hembra).

Fig. 35: Conexión del equipo y conector del sistema con conexión de sistema y conexión de ampliación



Un sistema en cascada con varias cortinas fotoeléctricas de seguridad miniTwin2 se configura únicamente seleccionando los conectores del sistema (standalone o conexión en cascada) y su cableado. No es necesario aplicar más medidas.



¡Use unos cables lo más cortos posibles entre los equipos del sistema en cascada!

La longitud del cable entre dos sistemas conectables en cascada no debe exceder de 3 m. Proteja el sistema en cascada contra posibles manipulaciones eligiendo la mejor longitud para los cables o conduciendo los cables protegidos por una cubierta.

En la Tab. 7 se indica qué conectores del sistema son necesarios para cada tipo de equipo en un sistema conectado en cascada.


Tab. 7: Conector del sistema para sistemas en cascada

	Tipo de equipo	Conector del sistema para equipos standalone	Conector del sistema para sistemas en cascada
Host/guest	Host	-	•
Host/	Guest 1		-
guest	Host	-	•
Host/guest/guest	Guest 1	-	•
Host/	Guest 2	•	-

- > Fije los tornillos del conector del sistema con un par de apriete de 1 Nm.
- Conecte las conexiones de ampliación con las conexiones de sistema.
- Conecte el sistema en cascada en la conexión de sistema de los Twin-Sticks que actúen como host.

Los dos conectores del sistema (conector del sistema para equipos standalone y conector del sistema para sistemas en cascada) también se pueden montar girados 180° en la conexión del equipo.

Fig. 36: Montaje de los conectores del sistema en un sistema en cascada



5.2.1 Modificaciones en sistemas en cascada

Tras separar los sistemas conectados en cascada, cada una de las cortinas fotoeléctricas de seguridad podrá ser utilizada como equipo standalone conectándola a través de un conector del sistema para equipos standalone.



ATENCIÓN


¡Siempre que modifique un sistema, compruebe la eficacia del dispositivo de protección usando la barra de comprobación!

Compruebe la efectividad del equipo de protección siguiendo las instrucciones descritas en apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59.

5.3 Funcionamiento de protección sin reset y/o sin EDM

Si configura la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 en el modo de funcionamiento de protección sin reset y/o sin EDM, deberá poner a 0 V la correspondiente conexión multifuncional, o ambas conexiones multifuncionales.

Fig. 37: Conexión de las conexiones multifuncionales en el funcionamiento de protección sin reset y sin EDM



5.4 Pulsador de reset




¡Elegir el lugar de montaje adecuado para el pulsador de reset!

Instalar el pulsador de reset fuera de la zona de peligro de tal modo que no pueda ser pulsado desde de la zona de peligro. Además, al oprimir el pulsador de reset el operador debe poder ver toda la zona de peligro.

El pulsador de reset se conecta en **uno** de los dos Twin-Sticks. Si conecta un pulsador de reset en los dos Twin-Sticks, el sistema no conmutará las OSSDs al "posición conectado".

Fig. 38: Conexión del pulsador de reset





¡Volver a configurar después de sustituir equipos!

Si sustituye por un equipo de recambio una cortina fotoeléctrica de seguridad que tiene activada la función de reset, entonces deberá volver a activar la función de reset. No basta con establecer las conexiones eléctricas, porque la función de reset se suministra desactivada (de fábrica) en los equipos nuevos.


Indicación

Si conecta el pulsador de reset deberá configurar manualmente la función durante la puesta en servicio (ver apartado 6.5 "Configuración de la función Reset" en la página 57).

5.5 Chequeo externo de contactores (EDM)

El chequeo externo de contactores comprueba si los contactores se desactivan realmente cuando el dispositivo de protección reacciona. Si el chequeo externo de contactores no constata reacción alguna de los relés de seguridad antes de que transcurran 300 ms después de haber intentado efectuar una desactivación, vuelve a desconectar las salidas de aviso.

Fig. 39: Conexión de los contactores al chequeo externo de contactores (EDM)



Desde el punto de vista eléctrico debe implementar el chequeo externo de contactores de modo que los dos contactos normalmente cerrados (k1, k2) cierren forzosamente cuando los contactores (K1, K2) alcancen su posición de reposo después de haber reaccionado el equipo de protección. En la entrada del chequeo externo de contactores habrá entonces una tensión de 24 V. Si después de la reacción del dispositivo de protección no hay 24 V, significa que uno de los contactores está averiado y el chequeo externo de contactores impide que la máquina se ponga de nuevo en marcha.

Indicaciones

- Si conecta los contactos de los contactores a supervisar en la entrada del chequeo externo de contactores (EDM), el EDM se configurará automáticamente durante la puesta en servicio (ver apartado 6.6 "Configuración del chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 58).
- Debe conectar los contactos de los contactores a supervisar **juntos** en la entrada del chequeo externo de contactores (EDM) **de una** miniTwin2.

5.6 Ejemplos de circuitos

Fig. 40: miniTwin2 junto con UE10-2FG





Fig. 41: miniTwin2 junto con UE10-30S



Instalación eléctrica

miniTwin2

Fig. 42: miniTwin2 con la control de seguridad Flexi Classic





Fig. 43: miniTwin2 con la control de seguridad Flexi Soft



Puesta en servicio y configuración



¡No poner en servicio sin la previa comprobación a cargo de una persona cualificada!

Antes de poner por primera vez en servicio una instalación que esté protegida por la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2, ésta deberá ser comprobada y autorizada por una persona cualificada. A este respecto han de observarse las indicaciones descritas en el capítulo 2 "Respecto a la seguridad" en la página 9.

6.1 Secuencia de indicaciones al conectar

Indicación

Siempre se deben conectar los dos Twin-Sticks al mismo tiempo. Si pone fuera de funcionamiento uno de los Twin-Sticks, antes de volver a conectarlo deberá desconectar también el otro Twin-Stick.

Al conectar el equipo, la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 ejecuta el ciclo de conexión. Los LEDs indican el estado del equipo durante el ciclo de conexión.

Las indicaciones tienen el siguiente significado:

Tab. 8: Indicaciones durante el ciclo de conexión

Indicación	Significado
● Todas	LED-Test
● Rojo	OSSD desconectada, se activa el sistema
● Blanco	Sin comunicación óptica con otro Twin-Stick ¹⁾
❸ Blanco ● Azul 1	Estableciendo comunicación con el segundo Twin-Stick
• Azul 1 hasta 5	Indicación de la calidad de alineación (se apaga cuando hay bastante calidad durante 2 minutos)
● Verde	OSSD conectada, sistema activo, campo de protección libre
● RES RES configurado (ver 6.5 en la página 57)	
● EDM EDM configurado (ver 6.6 en la página 58)	
Otras indicaciones	Fallo del equipo. Ver "Indicaciones de errores en los LEDs de diagnóstico" en la página 67.

En la primera puesta en servicio de un stick, el LED parpadea inmediatamente para señalizar la primera sincronización entre los sticks. En todas las demás operaciones de conexión, el LED sólo parpadeará cuando el que había sido hasta entonces el interlocutor del sistema no responda antes de que transcurran 20 segundos. En ese caso, la comunicación también se podrá establecer con un stick sustitutorio.

6.2 Alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad



¡Asegurar que no se produzca un estado peligroso en la instalación o en el sistema!


¡Asegurarse de que el estado peligroso de la máquina está desconectado y permanece así! Las salidas de la cortina fotoeléctrica de seguridad no deben influir en absoluto en la máquina durante la operación de alineación.

Una vez que se haya montado y conectado la cortina fotoeléctrica de seguridad se tienen que alinear recíprocamente los dos Twin-Sticks. Los haces luminosos de las opticas del emisor tienen que incidir exactamente en las opticas del receptor.

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 señaliza con los LEDs azules (1 a 5) la calidad de la alineación, es decir, el grado de exactitud con el que ambos Twin-Sticks están alineados entre sí. Cuando lucen todos los LEDs se tiene la alineación óptima; si no luce ningún LED significa que la alineación es mala.

La cortina fotoeléctrica de seguridad cambia a verde cuando lucen tres de los LEDs azules. A partir de ese instante tendrá aprox. 2 minutos para optimizar la alineación de los Twin-Sticks.

Fig. 44: Alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad



miniTwin2

Cómo alinear la cortina fotoeléctrica de seguridad:

- Conectar la alimentación de la cortina fotoeléctrica de seguridad.
 En la primera puesta en servicio, el LED COM ** Blanco parpadea, y los dos Twin-Sticks establecen la comunicación².
- ➤ Alinée los dos Twin-Sticks entre sí de forma que también luzca el LED 1 Azul. Los dos Twin-Sticks empiezan a comunicarse entre sí. En la primera puesta en servicio, el LED COM O Blanco se apaga pasada la fase de comunicación (aprox. 3 s). Ahora se puede optimizar la alineación.
- ➤ Alinée los dos Twin-Sticks entre sí de forma que luzca la mayor cantidad posible de los LEDs 1 a 5 ● Azules, como mínimo 3 de ellos.
- Fije la cortina fotoeléctrica de seguridad.

Indicaciones

- Cuando la calidad de la alineación es suficiente, transcurridos 2 minutos, el sistema desactiva automáticamente el modo de alineación, y se apagan los LEDs 1 a 5
 O Azules.
- Si después quiere ajustar de nuevo la alineación, desconecte la alimentación de los dos Twin-Sticks y vuelva a conectarla.
- En un sistema en cascada, el host permancerá en rojo (aunque su propia alineación sea suficientemente buena) hasta que todos los guests estén suficientemente bien alineados.
- Cuando se aprovecha la máxima anchura (5 m) del campo de protección, al efectuar la alineación es posible que el sistema señalice una calidad mediana de alineación con sólo 3 LEDs azules. El sistema tiene entonces todavía una reserva de 30%.

6.3 Estado del equipo en el momento de la entrega

En el momento de la entrega, la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 está configurada de la siguiente manera:

- · reset: desactivado
- chequeo externo de contactores (EDM): desactivado

6.4 Configuración en funcionamiento de protección sin reset y/o sin EDM

Si configura la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 en el modo de funcionamiento de protección sin reset y/o sin EDM, deberá poner a 0 V la correspondiente conexión multifuncional, o ambas conexiones multifuncionales, respectivamente. En caso contrario, el sistema se bloqueará completamente (lock-out) 4 minutos después de la conexión.

En la primera puesta en servicio de un stick, el LED parpadea inmediatamente para señalizar la primera sincronización entre los sticks. En todas las demás operaciones de conexión, el LED sólo parpadeará cuando el que había sido hasta entonces el interlocutor del sistema no responda antes de que transcurran 20 segundos. En ese caso, la comunicación también se podrá establecer con un stick sustitutorio.

6.5 Configuración de la función Reset

Para activar la función Reset se tiene que haber conectado un pulsador de reset en la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 (ver apartado 5.4 en la página 50).

A partir del momento en que conecte la cortina fotoeléctrica de seguridad, tendrá 4 minutos para configurar esta función. En caso contrario, el sistema se bloqueará completamente (lock-out) 4 minutos después de la conexión.

Cómo activar la función Reset de la miniTwin2:



¡Conmutar la instalación o la máquina a un estado exento de peligroso!

La instalación o la máquina podría ponerse en marcha involuntariamente mientras se está configurando la cortina fotoeléctrica de seguridad. Asegúrese de que toda la instalación o la máquina permanezca en un estado exento de peligro mientras se está realizando la configuración.

- Asegúrese de que toda la instalación o la máquina se encuentra en un estado exento de peligro.
- > Conecte la cortina fotoeléctrica de seguridad.
 - Parpadean el LED RES Anaranjado y el LED EDM Anaranjado.
- Presione el pulsador de reset antes de que hayan transcurrido 4 minutos desde la conexión.
 - Pasado aprox. 1 segundo se apaga el LED EDM O Anaranjado.
- ➤ Suelte el pulsador de reset antes de que hayan pasado 2 segundos.
 - Al soltar el pulsador de reset, cuando el campo de protección está libre parpadea el LED RES Anaranjado, hay que efectuar el reset. La configuración concluido satisfactoriamente.
 - Cuando el campo de protección está interrumpido luce el LED RES Anaranjado.
- Asegúrese de que la instalación o la máquina se encuentra en un estado exento de peligro.
- Compruebe luego la función Reset. Si no se ha activado el reset, repita toda la operación.

Indicación

- Si se suelta muy tarde el pulsador de reset durante la configuración, la función no se activará. Parpadean el LED RES Anaranjado y el LED EDM Anaranjado.
- ➤ Suelte el pulsador de reset antes de que pasen tres segundos, y repita la configuración. Si no se suelta el pulsador dentro de ese intervalo de tiempo, el sistema bloqueará completamente (lockout).

Indicación

El reset queda memorizado permanentemente en el equipo. La función sólo se puede desactivar reseteando conscientemente la configuración (ver apartado 6.8 "Desactivación de Reset y EDM" en la página 61).

6.6 Configuración del chequeo externo de contactores (EDM)

No es necesario que active por separado el chequeo externo de contactores.

- ➤ Conecte los contactos de los contactores a supervisar en la entrada del chequeo externo de contactores (EDM) (ver apartado 5.5 "Chequeo externo de contactores (EDM)" en la página 51).
- > Conecte la cortina fotoeléctrica de seguridad y, en su caso, el relé/contactor enlazado.
- ➤ Al conectar por primera vez las OSSDs, la cortina fotoeléctrica de seguridad activa el chequeo externo de contactores y guarda la configuración en el equipo.

 Luce el LED EDM Anaranjado.
- Compruebe a continuación la función EDM. Si no se ha activado el EDM, repita toda la operación.

Indicaciones

- La señal EDM (+24 V c.c.) debe aplicarse, a más tardar, antes de que hayan transcurrido 4 minutos desde la conexión. En caso contrario, el sistema se bloqueará completamente (lock-out) 4 minutos después de la conexión.
- El EDM queda memorizado permanentemente en el equipo. Esta función sólo se puede desactivar reseteando conscientemente la configuración (ver apartado 6.8 "Desactivación de Reset y EDM" en la página 61).

6.7 Indicaciones para las comprobaciones

Las comprobaciones que se describen a continuación sirven para confirmar que se cumplen los requerimientos de seguridad contenidas en las normas nacionales/internacionales, particularmente los requisitos de seguridad de las directivas de máquinas y sobre equipos de trabajo (conformidad de la UE).

Estas comprobaciones también sirven para detectar la influencia que tienen en el efecto de protección las fuentes luminosas perturbadoras y otros factores extraordinarios del entorno.

Por esta razón, es indispensable realizar estas comprobaciones.

6.7.1 Comprobaciones antes de la primera puesta en servicio

- Compruebe que el equipo de protección es efectivo en la máquina en todos los modos de operación que se pueden ajustar en la máquina conforme a la lista de chequeo incluida en el anexo (ver 11.2 en la página 86).
- ➤ Asegurarse de que los operadores de la máquina protegida con la cortina fotoeléctrica de seguridad sean instruidos debidamente por personas cualificadas del explotador de la máquina, antes de que los operadores comienzen su trabajo. La instrucción corre a cargo del explotador de la máquina.
- ➤ En el anexo 11.2 de este documento se incluye una lista de chequeo para el fabricante y el suministrador. Utilizar esta lista de chequeo como referencia antes de poner el equipo en servicio por primera vez.

6.7.2 Comprobación periódica del dispositivo de protección a cargo de personas cualificadas

- ➤ Compruebe la instalación de acuerdo con las prescripciones vigentes dentro de los plazos que éstas exigen. Con ello se podrán detectar las modificaciones que haya sufrido la máquina y las manipulaciones que se hayan efectuado en el dispositivo de protección desde el momento de su primera puesta en servicio.
- Si se hubieran realizado modificaciones importantes en la máquina o en el dispositivo de protección, o si se hubiera reparado o cambiado la cortina fotoeléctrica de seguridad, compruebe de nuevo la instalación siguiendo la lista de chequeo incluida en el anexo.

miniTwin2

6.7.3 Comprobaciones diarias de la efectividad del dispositivo de protección

La efectividad del dispositivo de protección debe ser comprobada todos los días por personal autorizado y expresamente encargado a tal fin, utilizando la barra de comprobación adecuada.

Indicación

Realizar el movimiento de comprobación en toda la zona de peligro que se ha de proteger, y no a la situación en la que está montada la cortina fotoeléctrica de seguridad.

Así se verifica la eficacia de la cortina fotoeléctrica de seguridad montada:

Seleccionar la barra de comprobación adecuada de acuerdo con la resolución del equipo.



ATENCIÓN

¡No seguir operando con la máquina si, durante la comprobación, luce el LED verde (OUT) o parpadea el LED anaranajado (RES)!


En el caso de que, *durante la comprobación*, se ilumine el LED verde (aunque sólo sea brevemente), o parpadée el LED anaranjado, no se deberá seguir operando con la máquina. En este caso, el montaje y la configuración de la cortina fotoeléctrica de seguridad deben ser comprobados por una persona cualificada (ver capítulo 4).

- ➤ Antes de introducir la barra de comprobación, compruebe si se ilumina el LED verde OUT estando desactivada la función Reset, o si el LED anaranjado RES parpadea estando configurada la función Reset ("Reset necesario"). Si esta condición no se cumpliera, primero deberá provocar ese estado. De no hacerlo, la comprobación no será válida.
- Introduzca lentamente la barra de comprobación a través del campo de protección a comprobar, tal y como se muestra en ① en la Fig. 45.
- ➤ Después, pase la barra de comprobación a lo largo de los márgenes del campo de protección tal y como se muestra en ② en la Fig. 45. De este modo verificará si sigue estando asegurada o no la detección de presencia (ver 4.2 "Pasos a dar para montar el equipo" en la página 29).

Indicación

Durante todas las comprobaciones en la miniTwin2, el LED OUT sólo debe lucir rojo, y el LED anaranjado RES no debe parpadear **nunca**.

Fig. 45: Comprobación diaria del dispositivo de protección



6.8 Desactivación de Reset y EDM

Indicaciones

- Al desactivar la función de reset y el EDM, se repone en los dos Twin-Sticks el estado que tenían en el momento de la entrega.
- Como las posiciones (host, guest 1 o guest 2) de un sistema en cascada sólo se puede determinar mediante el conector del sistema y no se efectúan memorizaciones en la EEPROM, no es necesario desactivar la posición del sistema.
- Si el equipo va a ser usado como host de un sistema en cascada o como equipo standalone, sin utilizar la función de reset y/o el EDM, deberán desactivarse el reset y/o el EDM.
- Si el equipo va a ser usado como guest de un sistema en cascada no será necesario desactivar la configuración.

En la siguiente tabla se indica cuándo debe desactivarse la configuración de un Twin-Stick, tal y como se ha descrito arriba.

Tab. 9: Sinopsis de los casos en los que es necesario desactivar la configuración en sistemas en cascada

		Se va a usar el Twin-Stick como:			
		Standalone o host en el funcionamiento de protección	Standalone o host en el funcionamiento de protección con reset	Standalone o host en el funcionamiento de protección con EDM	Guest
El Twin-Stick	No configurado	-	-	-	_
estaba configu-	Reset		-		-
rado con:	EDM			-	_

Indicaciones

- ¡Tras desactivar la configuración, compruebe el cableado y, en su caso, adáptelo para la función deseada!
- Si, después de desactivar la configuración, quiere volver a activar el EDM o el reset, deberá llevar a cabo de nuevo la configuración deseada (ver apartados 6.5 y 6.6 a partir de la página 57).


miniTwin2

Cómo crear las condiciones previas para desactivar la configuración:

- > Asegúrese de que la instalación o la máquina se encuentra en un estado seguro.
- ➤ Asegúrese de que los Twin-Sticks están alineados. Los LEDs 1 a 5 (LED Azul) indican la calidad de alineación. Para que pueda desactivar la configuración deben lucir, como mínimo, tres de los cinco LEDs.
- ➤ Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad y vuelva a conectarla, y comienze la desactivación antes de que hayan pasado 2 minutos.

Guía rápida: cómo desactivar la configuración:

Fig. 46: Lugares a tapar para desactivar la configuración



Para desactivar la configuración deberá tapar los objetivos en el **centro** (① **entre las dos marcas triangulares**) o **fuera** (②) siguiendo un orden determinado. Para cada uno de los siguientes pasos dispondrá de 30 segundos como máximo.

- > Etapa 1: tapar el centro
- > Etapa 2: volver a tapar el centro
- Etapa 3: tapar los dos extremos
- > Etapa 4: tapar el centro
- Etapa 5: tapar los dos extremos
- ➤ Etapa 6: Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad antes de que transcurran 2 minutos. El EDM y/o el reset estarán desactivados la próxima vez que se conecte el equipo.
- ➤ Etapa 7: Compruebe la efectividad del equipo de protección siguiendo las instrucciones descritas en apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59.

Indicaciones orientativas de los LEDs durante las etapas 1 a 5

El LED COM **Blanco** la servirá durante las etapas 1 a 5 como temporizador para interrumpir y liberar el campo de protección.

El sentido de marcha de los LEDs 1 a 5 **Azules** indica, a partir de la etapa 3, el lugar donde deberá interrumpir el campo de protección (en el centro o en los extremos).

miniTwin2

Instrucciones detalladas: cómo desactivar la configuración:

Etapa 1



➤ Interrumpa el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en el centro, hasta que el LED COM ★ Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).



- > Suspenda la interrupción antes de que pasen 30 s.
- ➤ Mantenga libre el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).

Etapa 2



➤ Antes de que pasen 30 s, interrumpa de nuevo el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en el centro, hasta que el LED COM ■ Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).



- ➤ Suspenda la interrupción antes de que pasen 30 s.

 El sentido de marcha de los LEDs 1 a 5 → Azules se mueve hacia afuera; así indica que la próxima vez se ha de tapar en los extremos
- ➤ Mantenga libre el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).

Etapa 3



➤ Antes de que pasen 30 s, interrumpa de nuevo el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en los extremos, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).



- ➤ Suspenda la interrupción antes de que pasen 30 s.

 El sentido de marcha de los LEDs 1 a 5 ★ Azules se mueve hacia adentro; así indica que la próxima vez se ha de tapar en el centro.
- ➤ Mantenga libre el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).

Etapa 4



➤ Antes de que pasen 30 s, interrumpa de nuevo el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en el centro, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).



- > Suspenda la interrupción antes de que pasen 30 s.
 - El sentido de marcha de los LEDs 1 a 5 ** Azules se mueve hacia afuera; así indica que la próxima vez se ha de tapar en los extremos.
- ➤ Mantenga libre el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).

miniTwin2

Etapa 5



➤ Antes de que pasen 30 s, interrumpa de nuevo el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en los extremos, hasta que el LED COM → Blanco parpadée 1 vez (tras aprox. 3 s).



- > Suspenda la interrupción antes de que pasen 30 s.
- ➤ Mantenga libre el campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad hasta que el LED COM ★ Blanco y los LEDs 1 a 5 ★ Azule parpadéen 3 veces (tras aprox. 3 s).

Etapa 6

Desconecte la cortina fotoeléctrica de seguridad antes de que transcurran 2 minutos.

El EDM y/o el reset estarán desactivados la próxima vez que se conecte el equipo.

Etapa 7

- Configure a continuación las funciones deseadas (ver apartados 6.5 y 6.6 a partir de la página 57)
- ➤ Compruebe la efectividad del dispositivo de protección siguiendo las instrucciones descritas en apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59.

Indicación

Cuando el LED COM **Blanco** parpadea 2 veces consecutivas mientras se está desactivando la configuración, significa que se ha cancelado el procedimiento. En ese caso, repita toda la operación.

7 Cuidado y conservación

La cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 no requiere mantenimiento. No obstante, se deberá limpiar la pantalla frontal del cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2 periódicamente, y siempre que se ensucie.

- No utilice productos de limpieza agresivos.
- No utilice ningún producto de limpieza abrasivo.

Indicación

Las cargas electrostáticas hacen que las partículas de polvo se adhieran a la pantalla frontal. Este efecto negativo se puede reducir empleando para la limpieza el limpiador antiestático para plástico (SICK-N° art.: 5600006) y el paño para elementos ópticos SICK (N° art.: 4003353).

Cómo limpiar la pantalla frontal:

- Quitar el polvo de la pantalla frontal con un pincel limpio y suave.
- > Limpiar la pantalla frontal con un paño limpio y húmedo.

Indicación

- ➤ Después de limpiar, comprobar la posición de la miniTwin2 para asegurarse de que no es posible alcanzar el punto peligroso ni por arriba, ni por debajo, ni situarse entre la cortina de seguridad y el punto peligroso.
- ➤ Compruebe la efectividad del dispositivo de protección siguiendo las instrucciones descritas en apartado 6.7 "Indicaciones para las comprobaciones" en la página 59.

8 Diagnóstico de fallos

En este capítulo describiremos cómo se pueden detectar y eliminar los fallos que se puedan producir en la cortina fotoeléctrica de seguridad.

8.1 Cómo actuar en caso de producirse un fallo



ATENCIÓN

¡No mantener la máquina en funcionamiento cuando haya un fallo de origen desconocido!

Parar la máquina siempre que se presente un fallo que no pueda ser determinado claramente y no pueda ser eliminado con seguridad.

El estado del sistema lock-out

Cuando se producen determinados errores o la configuración es errónea el sistema puede cambiar al estado lock-out. La cortina fotoeléctrica de seguridad señala esto con el parpadeo del LED ERR **Rojo**.

- Confirme la causa del fallo según Tab. 10.
- Desconecte la alimentación de tensión de la miniTwin2 en el armario eléctrico y vuelva a conectarla, o desenchufe el conector del sistema (M12 × 4 + TF) en los dos Twin-Sticks y vuelva a enchufarlo

8.2 Asistencia técnica SICK

En caso de que no pueda subsanar un fallo con la ayuda de las informaciones incluidas en este capítulo, póngase en contacto con la sucursal de SICK responsable de su zona.

8.3 Indicaciones de errores en los LEDs de diagnóstico

En este apartado explicaremos el significado que tienen las indicaciones de errores en los LEDs de diagnóstico y cómo se ha de reaccionar en cada caso. Encontrará una descripción de los indicadores de estado en apartado 3.4 "Indicadores de estado" en la página 18.

Tab. 10: Indicaciones de errores en los LEDs

Indicación		Causa posible	Modo de eliminar el fallo	
	Azul 3 Azul 3 Azul 3 Azul 4	ERR 1 2 3 4 5	Fallo del sistema	 Desconectar la alimentación de la miniTwin2 y volver a conectarla (repetición del ciclo de encendido). Compruebe todas las conexiones y conectores. Compruebe la conexión TF. Compruebe si hay influencias perturbadoras (p. ej. CEM) en el tendido de los cables.
0	Azul 3 Azul 3 Azul 3 Azul 4	ERR 1 2 3 4 5	Cortocircuito, derivación o fallo en cable	 Compruebe el funcionamiento del pulsador de reset. Es posible que el pulsador esté estropeado, o que se quede oprimido permanentemente. Compruebe que el cableado no hace cortocircuito a 24 V o 0 V. Compruebe el cableado entre host y guest, o entre host, guest y guest, respectivamente. Compruebe el cableado entre las dos OSSDs.
0	Azul 2 Azul 3 Azul 3 Azul 4	ERR 1 2 3 4	Tensión de alimentación muy baja	Compruebe la tensión de alimentación y la fuente de alimentación. Si fuera necesario, cambiar los componentes estropeados.
0 0	Azul 3 Azul 3 Azul 3 Azul 4	ERR 1 2 3 4	Fallo por luz externa	➤ Compruebe la distancia a las superficies reflectantes (ver capítulo 4.1.2 en la página 27) o otras cortinas fotoeléctricas de seguridad (ver 4.1.3 en la página 28). Dado el caso, monte paneles separadores no reflectantes.

Diagnóstico de fallos

miniTwin2

	Indicación		Causa posible	Modo de eliminar el fallo
0 0 0	Rojo Azul Azul Azul Azul Azul	ERR 1 2 3 4 5	Error de sistema	 Desconectar la alimentación de la miniTwin2 y volver a conectarla (repetición del ciclo de encendido). Si, después de repetir el ciclo de encendido, la indicación se vuelve a iluminar durante la fase de arranque, sustituya el equipo. Si la indicación luce durante el funcionamiento, póngase en contacto con la asistencia técnica de SICK.
` ●	Blanco	COM	Error en la comunicación entre dos Twin-Sticks	 Compruebe la alineación recíproca de los dos Twin-Sticks. O, en el caso de que haya sustituido un Twin-Stick: Desconecte la alimentación de los dos Twin-Sticks y vuelva a conectarla.
	Rojo Anaranjado	ERR EDM	Error EDM	Compruebe los contactores y su cableado y elimine el posible fallo en el cableado.
	Rojo Anaranjado Anaranjado	ERR EDM RES	Error al configurar el EDM o el reset, o al cablear pin 2	 Repita la configuración del EDM o del reset. 0: Compruebe el cableado de pin 2 (ver 5.3 en la página 49).
	Anaranjado Anaranjado	EDM RES	Aún no se ha configurado el EDM o el reset	 Conecte el relé enlazado o el contactor. O: Accione el pulsador de reset conectado (ver 6.5 en la página 57). O: Compruebe el cableado de pin 2 (ver 5.3 en la página 49).

Instrucciones de servicio Datos técnicos Capítulo 9

miniTwin2

9 Datos técnicos

9.1 Hoja de datos

Tab. 11: Hoja de datos miniTwin2

Datos generales del sistema

Tipo	Tipo 2 (EN 6149	6-1)		
Nivel de integridad de seguridad ³⁾	SIL1 (IEC 61508	IL1 (IEC 61508)		
Límite de respuesta SIL ³⁾	SILCL1 (EN 620	61)		
Categoría	Categoría 2 (EN I	SO 13849-1)		
Performance Level ³⁾	PL c (EN ISO 138	349-1)		
	¡Observar las características de la potencia óptica! ⁴⁾			
PFHd (probabilidad media de un				
fallo peligroso por hora)				
Sistema standalone	24 × 10 ⁻⁹			
Sistemas en cascada	52 × 10 ⁻⁹			
T _M (duración de uso)	20 años (EN ISO	13849)		
Clase de protección ⁵⁾	III (EN 61140)			
Grado de protección	IP 65 (EN 60 529)			
Tamaño (dependiendo del tipo)	120 mm a 1200 mm			
Resolución (dependiendo del tipo)	14, 24 ó 34 mm			
Alcance	0-6,0 m	0-8,0 m		
con 1 pantalla frontal adicional	0-5,5 m	0-7,3 m		
con 2 pantallas frontales	0-5,1 m	0-6,7 m		
adicionales				
con 1 espejo de desvío ⁶⁾	0-5,4 m	0-7,2 m		
con 2 espejos de desvío ⁶⁾	0-4,8 m	0-6,4 m		
Tensión de alimentación U_V en el equipo $^{7)}$	19,2 V	24 V	28,8 V	
Ondulación residual ⁸⁾			±10%	
Tiempo de encendido tras aplicar		3 s		
la tensión de alimentación				
Longitud de onda		850 nm		

Para obtener informaciones detalladas sobre el diseño de seguridad de su máquina/instalación, póngase en contacto con la filial SICK competente en su zona.

8) Dentro de los límites de U_V.

⁴⁾ El nivel de prestaciones (Performance Level) no incluye requerimientos específicos, entre otras cosas sobre las características de la potencia óptica. Encontrará información más detallada al respecto en www.sick-safetyplus.com, Safety Know-how.

⁵⁾ Pequeña tensión de protección segura SELV/PELV.

⁶⁾ Las indicaciones de la tabla se refieren a un desvío de los haces de 90° por espejo. Si necesita un asesoramiento más amplio acerca de aplicaciones con espejos, por favor diríjase a su persona de contacto de SICK.

 $[\]Delta$ ¡No se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

Para cumplir los requerimientos de las normas relacionadas con el producto (p.ej. EN 61496-1), la alimentación externa de los equipos (SELV) debe poder soportar, entre otras cosas, un corte breve de la red eléctrica durante 20 ms. La fuente de alimentación debe garantizar la separación segura de la red (SELV/PELV) y tener una limitación de la intensidad de máx. 8 A. Las fuentes de alimentación según EN 60 204-1 cumplen este requisito. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (ver apartado 10.6 "Accesorios" en la página 83).

Máximo

		Прісо	
Salidas de aviso (OSSD)		s PNP, protegidos con supervisión de	
Tiempo de respuesta equipo standalone con resolución de 14 mm (Altura del campo de protección 120 720 mm)	≤ 14 ms		
Tiempo de respuesta equipo standalone con resolución de 14 mm (Altura del campo de protección 780 1200 mm)	≤ 17 ms		
Tiempo de respuesta equipo standalone con resolución de 24 ó 34 mm	≤ 13 ms		
Tiempo de respuesta adicional para sistemas en cascada (host/guest)	2 ms		
Tiempo de respuesta adicional para sistemas en cascada (host/guest/guest)	4 ms		
Tiempo de desconexión ¹⁰⁾	80 ms		
Tiempo de encendido			200 ms
Tensión de corte ^{11) 12)} HIGH (activa, U _{eff})	U _V - 2,2 V	24 V	U_V
Tensión de corte LOW (inactiva)	0 V	0 V	2 V
Corriente de conmutación	0 mA		300 mA
Corriente de fuga standalone ¹³⁾			0,25 mA
Corriente de fuga sistema en cascada ¹³⁾			0,5 mA
Capacidad de carga			1 μF
Secuencia de maniobras	Dependiente de la inductancia de carga		
Inductancia de carga ¹⁴⁾			2,2 H
Datos de pulso de test ¹⁵⁾			
Anchura de pulso de test	120 μs	150 μs	300 μs
Velocidad de pulso de test	3 ¹ /s	5 ¹ /s	10 ¹ /s
Resistividad admisible			1,29 Ω
Consumo de corriente			3 A (host/
			guest/guest) ¹⁶⁾

Mínimo

Típico

Válido para tensiones entre -30 V y +30 V.

Según IEC 61496-2.

¹¹⁾ Según IEC 61 131-2.

¹²⁾ En el conector del equipo.

En caso de error (interrupción del cable de 0 V) fluye máx. la corriente de fuga en el cable OSSD. El elemento de control conectado a continuación debe detectar este estado como nivel lógico bajo (LOW). Un FPLC (controlador lógico programable de seguridad) debe detectar este estado.

¹⁴⁾ Cuando la secuencia de maniobras es pequeña, la máxima inductancia de carga admisible es mayor.

Las salidas se prueban siempre cíclicamente en estado activo (breve conmutación nivel lógico bajo (LOW)). Al seleccionar los elementos de control a los que se conecta este equipo, hay que asegurarse de que, con los parámetros especificos, los pulsos de test no causen una desconexión.

¹⁶⁾ Máximo consumo de corriente de un sistema con una altura de 1200 mm del campo de protección y una resolución de 14 mm.

	Mínimo	Típico	Máximo
Conexión multifuncional			
Tensión de entrada ¹⁷⁾ HIGH			
(inactiva)	11 V	24 V	30 V
Corriente de entrada HIGH	6 mA	15 mA	30 mA
Tensión de entrada ¹⁷⁾ LOW			
(activa)	-3 V	0 V	5 V
Corriente de entrada LOW	-2,5 mA	0 mA	0,5 mA
Al usar como entrada EDM			
Tiempo de caída de los			300 ms
contactores admisible			
Tiempo de bajada contactores			300 ms
admisible			
Al usar como entrada de			
control (pulsador de reset)			
Tiempo de accionamiento del	200 ms		
aparato de mando y			
señalización	V	~ /	T 10
Peso	Varía según el tamaño (ver capítulo Tab. 12 en la		
	página 73)		

Datos operacionales

Conexión de sistema	Conector macho	M12×4 + TF	
Longitud del cable			20 m
Sección del conductor	0,34 mm ²		
Radio de curvatura	45 mm		
Temperatura ambiente durante el servicio (UL/CSA: surrounding air temperature)	-20 °C		+55 °C
Humedad del aire (sin condensación)	15%		95%
Temperatura de almacenamiento	-25 °C		+70 °C
Sección de la carcasa	15 mm × 24 mm		
Dimensiones incl. conector macho	15 mm × 32 mm	1	
Resistencia a la fatiga por vibraciones	5 g, 10-55 Hz (E	N 60 068-2-6)	
Resistencia contra choques	10 g, 16 ms (EN	60 068-2-27)	

¹⁷⁾ Según IEC 61131-2.

Mínimo	Típico	Máximo
--------	--------	--------

Caja, materiales

Dimensiones	Dependiendo del tipo (ver Fig. 47 en la página 74)
Caja	AIMgSi 0,5 (ENAW-6060 T6)
Pantalla frontal	PC
Escuadra	Poliamida PA 66 GF30
Tapa final	Poliamida PA 66 GF30
Tarjetas impresas	Resina epoxídica con fibra de vidrio y agente ignífugo TBBPA
Conexión de sistema	
Material exterior del cable	TPU (PUR)
Embalaje	Cartón ondulado con polietileno

9.2 Tablas de pesos

9.2.1 miniTwin2

Tab. 12: Peso miniTwin2

Tamaño [mm]	Peso [g]
120	50
180	75
240	95
300	115
360	135
420	155
480	175
540	195
600	215
660	235
720	255
780	280
840	300
900	320
960	340
1020	360
1080	380
1140	400
1200	420

9.2.2 Espejos de desvío PNS75 y PNS125


Tab. 13: Peso de los espejos de desvío PNS75 y PNS125

Altura de los espejos	Pes	o [g]
[mm]	PNS75	PNS125
340	1035	1580
490	1435	2190
640	1850	2820
790	2270	3450
940	2680	4080
1090	3095	4710
1240	3510	5345

9.3 Croquis de dimensiones

9.3.1 miniTwin2

Fig. 47: Croquis de dimensiones miniTwin2 (mm)




Indicación

La altura S del campo de protección equivale al tamaño de la cortina fotoeléctrica de seguridad (ver Tab. 16, Tab. 17 y Tab. 18 a partir de la página 79).


Fig. 48: Croquis de dimensiones del soporte O-Fix (mm)

9.3.2 Soporte 0-Fix



9.3.3 Soporte L-Fix, soporte C-Fix (set)

Fig. 49: Croquis de dimensiones del soporte L-Fix, soporte C-Fix (mm)



9.3.4 Soporte C-Fix-Flex (orientable)

Fig. 50: Croquis de dimensiones soporte C-Fix-Flex, orientable (mm)





Fig. 51: Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS75 (mm)

9.3.5 Espejo de desvío PNS75



Tab. 14: Dimensiones del espejo de desvío PNS75 dependientes de la altura del espejo

Altura de espejo S [mm]	Dimensión L1 [mm]	Dimensión L2 [mm]	Dimensión L3 [mm]	Dimensión A [mm]
340	372	396	460	440
490	522	546	610	590
640	672	696	760	740
790	822	846	910	890
940	972	996	1060	1040
1090	1122	1146	1210	1190
1240	1272	1296	1360	1340

Usando espejos de desvío se reduce el alcance útil (ver apartado 9.1 "Hoja de datos" en la página 69).




¡No se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

ATENCIÓN

La condensación o una fuerte suciedad pueden afectar negativamente al comportamiento reflectante. La instalación se ve afectada en su función protectora y se vuelve insegura. En cuyo caso existirá peligro para el operador.

9.3.6 Espejo de desvío PNS125

Fig. 52: Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS125 (mm)



Tab. 15: Dimensiones del espejo de desvío PNS125 dependientes de la altura del espejo

Altura de espejo S [mm]	Dimensión L1 [mm]	Dimensión L2 [mm]	Dimensión L3 [mm]	Dimensión A [mm]
340	372	396	460	440
490	522	546	610	590
640	672	696	760	740
790	822	846	910	890
940	972	996	1060	1040
1090	1122	1146	1210	1190
1240	1272	1296	1360	1340

Usando espejos de desvío se reduce el alcance útil (ver apartado 9.1 "Hoja de datos" en la página 69).



¡No se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

ATENCIÓN

La condensación o una fuerte suciedad pueden afectar negativamente al comportamiento reflectante. La instalación se ve afectada en su función protectora y se vuelve insegura. En cuyo caso existirá peligro para el operador.

10 Datos para el pedido

10.1 miniTwin2: equipos standalone o equipos finales en cascada

- 1 Twin-Stick
- 1 conector del sistema standalone incluido un cable de conexión con conector macho M12 × 4 + TF

(longitud 160 mm para una altura del campo de protección hasta 180 mm, longitud 350 mm para una altura del campo de protección hasta 540 mm, longitud 700 mm para una altura del campo de protección hasta 1200 mm)

- 2 soportes C-Fix con soporte L-Fix, 4 tornillos M5 incluidos (DIN 7984/6912)
- 1 barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución física de la cortina fotoeléctrica de seguridad
- 1 adhesivo "Indicaciones importantes"
- 1 instrucciones de servicio en CD-ROM

Tab. 16: Claves de tipo de los equipos standalone y equipos finales en cascada

Altura del campo		Resolución	
de protección [mm]	14 mm	24 mm	34 mm
120	1207793	1207822	1207847
	(C2MT-01214BBC03BE0)	(C2MT-01224BBC03BE0)	(C2MT-01234BBC03BE0)
180	1207795	1207823	1207848
	(C2MT-01814BBC03BE0)	(C2MT-01824BBC03BE0)	(C2MT-01834BBC03BE0)
240	1207795	1207824	1207849
	(C2MT-02414BBC03DE0)	(C2MT-02424BBC03DE0)	(C2MT-02434BBC03DE0)
300	1207796	1207825	1207850
	(C2MT-03014BBC03DE0)	(C2MT-03024BBC03DE0)	(C2MT-03034BBC03DE0)
360	1207797	1207832	1207851
	(C2MT-03614BBC03DE0)	(C2MT-03624BBC03DE0)	(C2MT-03634BBC03DE0)
420	1207798	1207833	1207852
	(C2MT-04214BBC03DE0)	(C2MT-04224BBC03DE0)	(C2MT-04234BBC03DE0)
480	1207799	1207834	1207853
	(C2MT-04814BBC03DE0)	(C2MT-04824BBC03DE0)	(C2MT-04834BBC03DE0)
540	1207800	1207835	1207854
	(C2MT-05414BBC03DE0)	(C2MT-05424BBC03DE0)	(C2MT-05434BBC03DE0)
600	1207801	1207836	1207855
	(C2MT-06014BBC03FE0)	(C2MT-06024BBC03FE0)	(C2MT-06034BBC03FE0)
660	1207802	1207837	1207856
	(C2MT-06614BBC03FE0)	(C2MT-06624BBC03FE0)	(C2MT-06634BBC03FE0)
720	1207803	1207838	1207857
	(C2MT-07214BBC03FE0)	(C2MT-07224BBC03FE0)	(C2MT-07234BBC03FE0)
780	1207813	1207839	1207858
	(C2MT-07814BBC03FE0)	(C2MT-07824BBC03FE0)	(C2MT-07834BBC03FE0)
840	1207814	1207840	1207859
	(C2MT-08414BBC03FE0)	(C2MT-08424BBC03FE0)	(C2MT-08434BBC03FE0)
900	1207816	1207841	1207860
	(C2MT-09014BBC03FE0)	(C2MT-09024BBC03FE0)	(C2MT-09034BBC03FE0)
960	1207817	1207842	1207861
	(C2MT-09614BBC03FE0)	(C2MT-09624BBC03FE0)	(C2MT-09634BBC03FE0)
1020	1207818	1207843	1207862
	(C2MT-10214BBC03FE0)	(C2MT-10224BBC03FE0)	(C2MT-10234BBC03FE0)
1080	1207819	1207844	1207863
	(C2MT-10814BBC03FE0)	(C2MT-10824BBC03FE0)	(C2MT-10834BBC03FE0)
1140	1207820	1207845	1207864
	(C2MT-11414BBC03FE0)	(C2MT-11424BBC03FE0)	(C2MT-11434BBC03FE0)
1200	1207821	1207846	1207865
	(C2MT-12014BBC03FE0)	(C2MT-12024BBC03FE0)	(C2MT-12034BBC03FE0)

10.2 miniTwin2: equipos en cascada

- 1 Twin-Stick
- 1 conector del sistema cascada incluido un cable de conexión con conector macho y conector hembra M12 × 4 + TF (longitud 160 mm para una altura del campo de protección hasta 180 mm, longitud 350 mm para una altura del campo de protección hasta 540 mm, longitud 700 mm para una altura del campo de protección hasta 1200 mm)
- 2 soportes C-Fix con soporte L-Fix, 4 tornillos M5 incluidos (DIN 7984/6912)
- barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución física de la cortina fotoeléctrica de seguridad
- adhesivo "Indicaciones importantes"
- instrucciones de servicio en CD-ROM

Tab. 17: Claves de tipo de los equipos en cascada

Altura del campo		Resolución	
de protección [mm]	14 mm	24 mm	34 mm
120	1207866	1207885	1207904
	(C2MT-01214BBC04BE0)	(C2MT-01224BBC04BE0)	(C2MT-01234BBC04BE0)
180	1207867	1207886	1207905
	(C2MT-01814BBC04BE0)	(C2MT-01824BBC04BE0)	(C2MT-01834BBC04BE0)
240	1207868	1207887	1207906
	(C2MT-02414BBC04DE0)	(C2MT-02424BBC04DE0)	(C2MT-02434BBC04DE0)
300	1207869	1207888	1207907
	(C2MT-03014BBC04DE0)	(C2MT-03024BBC04DE0)	(C2MT-03034BBC04DE0)
360	1207870	1207889	1207908
	(C2MT-03614BBC04DE0)	(C2MT-03624BBC04DE0)	(C2MT-03634BBC04DE0)
420	1207871	1207890	1207909
	(C2MT-04214BBC04DE0)	(C2MT-04224BBC04DE0)	(C2MT-04234BBC04DE0)
480	1207872	1207891	1207910
	(C2MT-04814BBC04DE0)	(C2MT-04824BBC04DE0)	(C2MT-04834BBC04DE0)
540	1207873	1207892	1207911
	(C2MT-05414BBC04DE0)	(C2MT-05424BBC04DE0)	(C2MT-05434BBC04DE0)
600	1207874	1207893	1207912
	(C2MT-06014BBC04FE0)	(C2MT-06024BBC04FE0)	(C2MT-06034BBC04FE0)
660	1207875	1207894	1207913
	(C2MT-06614BBC04FE0)	(C2MT-06624BBC04FE0)	(C2MT-06634BBC04FE0)
720	1207876	1207895	1207914
	(C2MT-07214BBC04FE0)	(C2MT-07224BBC04FE0)	(C2MT-07234BBC04FE0)
780	1207877	1207896	1207915
	(C2MT-07814BBC04FE0)	(C2MT-07824BBC04FE0)	(C2MT-07834BBC04FE0)
840	1207878	1207897	1207916
	(C2MT-08414BBC04FE0)	(C2MT-08424BBC04FE0)	(C2MT-08434BBC04FE0)
900	1207879	1207898	1207917
	(C2MT-09014BBC04FE0)	(C2MT-09024BBC04FE0)	(C2MT-09034BBC04FE0)
960	1207880	1207899	1207918
	(C2MT-09614BBC04FE0)	(C2MT-09624BBC04FE0)	(C2MT-09634BBC04FE0)
1020	1020 1207881 120 (C2MT-10214BBC04FE0) (C2MT-102		1207919 (C2MT-10234BBC04FE0)
1080	1207882	1207901	1207920
	(C2MT-10814BBC04FE0)	(C2MT-10824BBC04FE0)	(C2MT-10834BBC04FE0)
1140	1207883	1207902	1207921
	(C2MT-11414BBC04FE0)	(C2MT-11424BBC04FE0)	(C2MT-11434BBC04FE0)
1200	1207884	1207903	1207922
	(C2MT-12014BBC04FE0)	(C2MT-12024BBC04FE0)	(C2MT-12034BBC04FE0)

10.3 miniTwin2: equipos standalone con soporte 0-Fix

- 1 Twin-Stick
- 1 conector del sistema standalone incluido un cable de conexión con conector macho M12 × 4 + TF

(longitud 160 mm para una altura del campo de protección hasta 180 mm, longitud 350 mm para una altura del campo de protección hasta 540 mm, longitud 700 mm para una altura del campo de protección hasta 1200 mm)

- 2 soportes 0-Fix con 2 tornillos M5 incluidos (EN ISO 4762)
- 1 barra de comprobación con diámetro conforme a la resolución física de la cortina fotoeléctrica de seguridad
- 1 adhesivo "Indicaciones importantes"
- 1 instrucciones de servicio en CD-ROM

Tab. 18: Claves de tipo de los equipos standalone con soporte O-Fix

Altura del campo		Resolución	
de protección [mm]	14 mm	24 mm	34 mm
120	1207923	1207942	1207961
	(C2MT-01214BBC03BB0)	(C2MT-01224BBC03BB0)	(C2MT-01234BBC03BB0)
180	1207924	1207943	1207962
	(C2MT-01814BBC03BB0)	(C2MT-01824BBC03BB0)	(C2MT-01834BBC03BB0)
240	1207925	1207944	1207963
	(C2MT-02414BBC03DB0)	(C2MT-02424BBC03DB0)	(C2MT-02434BBC03DB0)
300	1207926	1207945	1207964
	(C2MT-03014BBC03DB0)	(C2MT-03024BBC03DB0)	(C2MT-03034BBC03DB0)
360	1207927	1207946	1207965
	(C2MT-03614BBC03DB0)	(C2MT-03624BBC03DB0)	(C2MT-03634BBC03DB0)
420	1207928	1207947	1207966
	(C2MT-04214BBC03DB0)	(C2MT-04224BBC03DB0)	(C2MT-04234BBC03DB0)
480	1207929	1207948	1207967
	(C2MT-04814BBC03DB0)	(C2MT-04824BBC03DB0)	(C2MT-04834BBC03DB0)
540	1207930	1207949	1207968
	(C2MT-05414BBC03DB0)	(C2MT-05424BBC03DB0)	(C2MT-05434BBC03DB0)
600	1207931	1207950	1207969
	(C2MT-06014BBC03FB0)	(C2MT-06024BBC03FB0)	(C2MT-06034BBC03FB0)
660	1207932	1207951	1207970
	(C2MT-06614BBC03FB0)	(C2MT-06624BBC03FB0)	(C2MT-06634BBC03FB0)
720	1207933	1207952	1207971
	(C2MT-07214BBC03FB0)	(C2MT-07224BBC03FB0)	(C2MT-07234BBC03FB0)
780	1207934	1207953	1207972
	(C2MT-07814BBC03FB0)	(C2MT-07824BBC03FB0)	(C2MT-07834BBC03FB0)
840	1207935	1207954	1207973
	(C2MT-08414BBC03FB0)	(C2MT-08424BBC03FB0)	(C2MT-08434BBC03FB0)
900	1207936	1207955	1207974
	(C2MT-09014BBC03FB0)	(C2MT-09024BBC03FB0)	(C2MT-09034BBC03FB0)
960	1207937	1207956	1207975
	(C2MT-09614BBC03FB0)	(C2MT-09624BBC03FB0)	(C2MT-09634BBC03FB0)
1020	1207938	1207957	1207976
	(C2MT-10214BBC03FB0)	(C2MT-10224BBC03FB0)	(C2MT-10234BBC03FB0)
1080	1207939	1207958	1207977
	(C2MT-10814BBC03FB0)	(C2MT-10824BBC03FB0)	(C2MT-10834BBC03FB0)
1140	1207940	1207959	1207978
	(C2MT-11414BBC03FB0)	(C2MT-11424BBC03FB0)	(C2MT-11434BBC03FB0)
1200	1207941	1207960	1207979
	(C2MT-12014BBC03FB0)	(C2MT-12024BBC03FB0)	(C2MT-12034BBC03FB0)

10.4 Pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)

Indicaciones

- Por cada número de referencia del artículo se suministran dos pantallas frontales adicionales (protección contra chispas de soldadura).
- Una pantalla frontal adicional reduce el alcance del sistema un 7,5 %. Si dos Twin-Sticks situados uno frente a otro utilizan una pantalla frontal adicional, ello reduce el alcance un 15 %.

Tab. 19: Números de referencia de la pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)

Altura del campo	Número de
de protección [mm]	referencia del artículo
120	2058479
180	2058482
240	2058483
300	2058484
360	2058485
420	2058486
480	2058487
540	2058488
600	2058489
660	2058490

Altura del campo de protección [mm]	Número de referencia del artículo
720	2058491
780	2058492
840	2058493
900	2058494
960	2058495
1020	2058496
1080	2058497
1140	2058498
1200	2058499

10.5 Espejo de desvío

Tab. 20: Números de referencia de los espejos de desvío PNS75 y PNS125

Altura del campo de protección [mm]	PNS75	PNS125
120 300	1019414 (PNS75-034)	1019425 (PNS125-034)
360 480	1019415 (PNS75-049)	1019426 (PNS125-049)
540 600	1019416 (PNS75-064)	1019427 (PNS125-064)
660 780	1019417 (PNS75-079)	1019428 (PNS125-079)
840 900	1019418 (PNS75-094)	1019429 (PNS125-094)
960 1080	1019419 (PNS75-109)	1019430 (PNS125-109)
1140 1200	1019420 (PNS75-124)	1019431 (PNS125-124)

Croquis de dimensiones, ver el apartado 9.3 "Croquis de dimensiones" a partir de la página 77. Repercusión en el alcance útil, ver el apartado 9.1 "Hoja de datos" en la página 69.



¡No se deberán utilizar espejos de desvío cuando sea previsible que va a haber mucha suciedad o condensación!

Accesorios 10.6

Indicación

Puede pedir los accesorios por separado, o junto con los Twin-Sticks.

Tab. 21: Números de referencia de los accesorios

Artículo	Número de referencia del artículo
Conexión de sistema miniTwin2	
Conector del sistema standalone, 1 cable de conexión	
160 mm con conector M12 × 4 + TF	2046447
350 mm con conector M12 × 4 + TF	2046449
700 mm con conector M12 × 4 + TF	2046451
10 m, pelado	2051290
Conector del sistema cascada, 1 cable de conexión con conector macho y conector hembra M12 × 4 + TF	
160 mm	2046452
350 mm	2046454
700 mm	2046456
Cable de conexión ¹⁸⁾ , Conector M12 × 4 + TF recto/pelado	
2 m	6008899
5 m	6009868
10 m	6010544
15 m	6029215
20 m	6036386
Conexiones por enchufe	
Conector macho M12 × 5, recto, conectorizable	6022083
Conector hembra M12 × 5, recto, conectorizable	6009719
Conexión de ampliación cascada, conectores macho y hembra M12 × 4 + TF, rectos	
1 m	6029280
2 m	6025931
Técnica de fijación	
Combinación de soporte C-Fix ¹⁹⁾ con soporte L-Fix, 2 unidades cada uno	2045843
Soporte C-Fix-Flex, orientable ±4°, aluminio, 2 unidades	2056598
Soporte O-Fix, 2 unidades	2045835
Otros accesorios	
AR60, auxiliar de alineación láser externo	1015741
Adaptador (Click-on) para AR60 para colocar en la carcasa de la miniTwin2	4064710
Fuente de alimentación 24 V, 100/240 V c.a., 50 W	7028789
Fuente de alimentación 24 V, 120/240 V c.a., 95 W	7028790

La cubierta exterior de los cables es de PVC (UL listed).
 Cuando los equipos tengan un tamaño de 360 mm o más, recomendamos utilizar adicionalmente otro soporte C-Fix cerca del soporte L-Fix.

Capítulo 11 Anexo Instrucciones de servicio

miniTwin2

11 Anexo

11.1 Declaración de conformidad de la UE

Fig. 53: Declaración de conformidad de la UE (página 1)

SICK TYPE: minitwin2 Ident-No.: 9151051 EC declaration of conformity The undersigned, representing the following manufacturer herewith declares that the product is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) (including all applicable amendments), and that the respective standards and/or technical specifications have been applied. EG-Konformitätserklärung Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller vertritt, erklärt hiermit, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der nachstehenden EG-Richtlinie(n) (einschließlich aller zutreffenden Änderungen) ist, und dass die entsprechenden Normen und/oder technischen Spezifikationen zur Anwendung gelangt sind. ЕС декларация за съответствие bg Подписалият, който представя долуспоменатия производител, обявява, че продуктът съответва на разпоредбите на долуизброените директиви на ЕС (включително на всички действащи изменения) и че отговаря на съответните норми и/или технически слецификации за приложение Niže podepsaný, zastupující následujícího výrobce, tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu s ustanoveními následující(ch) směrnice (směrnic) ES (včetně všech platných změn) a že byly použity odpovídající normy a/nebo EF-overensstemmelseserklæring Undertegnede, der repræsenterer følgende producent erklærer hermed at produktet er i overens-stemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer) og at alle tilsvarende standarder og/eller tekniske specifikationer er blevet anvendt. ΕΕ-Δήλωση συμμόρφωσης Ο Υπογράφων, εκπροσωπών τον ακόλουθο κατασκευαστή δηλώνει με το παρόν έγγραφο ότι το προϊόν el συμμορφώνεται με τους όρους της (των) ακόλουθης (-ων) Οδηγίας (-ών) της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων) και ότι έχουν εφαρμοστεί τα αντίστοιχα πρότυπα και/ή οι τεχνικές προδιαγραφές. Declaración de conformidad CE El abajo firmante, en representación del fabricante indicado a continuación, declara que el producto es conforme con las disposiciones de la(s) siguiente(s) directiva(s) de la CE (incluyendo todas las modificaciones aplicables) y que las respectivas normas y/o especificaciones técnicas han sido aplicadas. EÜ vastavusdeklaratsioon Allakiriutanu, kes esindab järgmist tootiat, kinnitab käesolevaga, et antud toode vastab järgneva(te) EÜ direktiivi(de) sätetele (kaasa arvatud kõikidele asjakohastele muudatustele) ja et on kohaldatud vastavaid nõudeid ja/või tehnilisi kirjeldusi. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus fi Allekirjoittanut, joka edustaa alla mainittua valmistajaa, vakuuttaa täten, että tuote on seuraavan (-ien) EUdirektiivin (-ien) vaatimusten mukainen (mukaan lukien kaikki sovellettavat muutokset) ja että vastaavia standardeja ja teknisiä erittelyjä on sovellettu. Déclaration CF de conformité Le soussigné, représentant le constructeur ci-après, déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la (des) directive(s) CE suivantes (v compris tous les amendements applicables) et que les normes et/ou spécifications techniques correspondantes ont été appliquées. EK megfelelőségi nyilatkozat hu Alulírott, az alábbi gyártó képviseletében ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi EK-irányelv(ek) követelményeinek (beleértve azok minden vonatkozó módosítását) és kijelenti hogy a megfelelő szabványokat és/vagy műszaki előírásokat alkalmazta. EB-samræmisyfirlýsing is Undirritaður, fyrir hönd framleiðandans sem nefndur er hér að neðan, lýsir því hér með yfir að varan er í samræmi við ákvæði eftirtalinna EB-tilskipana (að meðtöldum öllum breytingum sem við eiga) og að varan er í samræmi við viðeigandi staðla og/eða tækniforskriftir. Dichiarazione CE di conformità it Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore dichiara qui di seguito che il prodotto risulta in conformità a quanto previsto dalla(e) seguente(i) direttiva(e) comunitaria(e) (comprese tutte le modifiche applicabili) e che sono state applicate tutte le relative norme e/o specifiche tecniche. EB atitikties deklaracija Pasirašiusysis, atstovaujantis šiam gamintojui deklaruoja, kad gaminys atitinka šios (-iu) EB direktyvos (-u) reikalavimus (įskaitant visus taikytinus keitinius) ir kad buvo taikomi antrajame puslapyje nurodyti standartai ir (arba) techninės specifikacijos.

Instrucciones de servicio Anexo Capítulo 11

miniTwin2

Fig. 54: Declaración de conformidad de la UE (página 2)

SICK

TYPE: minity	win2			Ident-No.: 9151	05
minetajai (-ām) EK dir	s persona, kas pärstäv :	visus atbilstošo		rē, ka izstrādājums atbilst zemāk a izstrādājumam ir piemēroti	
bepalingen van de vo	tegenwoordiger van de	(inclusief alle va	an toepassing zijnd	nee dat het product voldoet aan de e wijzigingen) en dat de	
	epresenterer nedennev ende EU-direktiv(er) (in			produktet er i samsvar med g at relevante normer og/eller	t
	ezentujący następujące ępujących dyrektyw Wi			za, że wyrób jest zgodny z oraz, że zastosowano odpowiednie	e
conformidade com as	ue representa o seguint	inte(s) directiva	a(s) CE (incluindo to	que o produto está em odas as alterações aplicáveis) e qu	е
conformitate cu preve	e de reprezentant al pro	numerate mai jo	s (inclusiv cu toate	prin prezenta că produsul este în modificările aferente) și că s-au	1
	oca výrobcu týmto vyhli ice (smerníc) ES (vráta			anoveniami nasledujúcej sa použili príslušné normy a/alebo	8
	spodaj navedenega pr (vključno z vsemi ustre			l v skladu z določbami spodaj uporabljeni ustrezni standardi in/ali	
bestämmelserna i följa	presenterar nedanståe	ive samtliga tillä		tt produkten överensstämmer med essa) och att relevanta standarder	S
	ısil eden imza sahibi bö ayacak şekilde) uyumlu			ergesinin(lerin) direktifleri ile (tüm va teknik spesifikasyonların	
Directives used:		ECTIVE 2006/4 ECTIVE 2004/1			
You can obtain the EC	declaration of conform	ity with the star	ndards used at: <u>ww</u>	w.sick.com	,
BICK AG Erwin-Sick-Straße 1 D-79183 Waldkirch Germany	2009-11-30 Date	ppa. Dr. Geo Managemen (Industrial Safe	t Board	ppa. Birgit Knobloch Division Manager Productio (Industrial Safety Systems)	//

8013485/YY19/2014-10-27 Sujeto a cambio sin previo aviso

Anexo Capítulo 11 Instrucciones de servicio

miniTwin2

Lista de chequeo para el fabricante

SICK

Lista de chequeo para el fabricante/suministrador, para la instalación de equipos de protección con actuación sin contacto (ESPE)

Los siguientes datos deberán estar preparados, a más tardar, para la fecha en la que se realice la primera puesta en servicio. Esta lista incluye datos sobre los requisitos que han de cumplir diversas aplicaciones. Lógicamente, sólo será necesario tener preparados los datos relativos a la aplicación concreta que el fabricante/suministrador ha de

00	nprobati			
	a lista de chequeo debe guardarse en lugar seguro o adjuntarse a la documentación de la máquina, co e pueda servir como referencia cuando se realicen comprobaciones en el futuro.	n el fin	de	
1.	¿Se han aplicado las prescripciones de seguridad basándose en las directivas/normas vigentes para la máquina?	Sí 🗆	No □	
2.	¿Están enumeradas en la declaración de conformidad las directivas y normas aplicadas?	Sí 🗆	No 🗆	
3.	¿Tiene el dispositivo de protección las categorías de protección PL/SILCL y PFHd exigidas según	Sí □	No 🗆	
Э.	EN ISO 13 849-1/EN 62 061 y el tipo según EN 61 496-1?	SI □	INO L	
4.	¿Se puede acceder o intervenir en la zona de peligro/el punto peligroso exclusivamente a través del campo de protección del ESPE?	Sí 🗆	No 🗆	
5.	¿Han sido tomadas las medidas apropiadas para prevenir la presencia sin protección en el área peligrosa (protecciones mecánicas contra la entrada al punto de operación), y están dichas medidas aseguradas de modo que no se pueda suprimirlas?	Sí □	No 🗆	
6.	¿Se han aplicado medidas de protección mecánicas adicionales que impidan el acceso por debajo, por encima y por detrás, y están aseguradas dichas medidas contra cualquier manipulación?	Sí □	No 🗆	
7.	¿Se ha medido el tiempo máximo necesario para que se pare la máquina/el tiempo total de parada, y se ha indicado y documentado (en la máquina y/o en la documentación de la misma)?	Sí 🗆	No 🗆	
8.	¿Se mantiene la distancia mínima necesaria entre el ESPE y el punto de peligro más próximo?	Sí 🗆	No \square	
9.	¿Están debidamente fijados los equipos ESPE y asegurados contra el desplazamiento después de haber realizado el ajuste?	Sí □	No 🗆	
10.	¿Son eficaces las medidas de protección requeridas contra descargas eléctricas (clase de protección)?	Sí 🗆	No \square	
11.	¿Hay un aparato de mando y señalización para efectuar el reset del equipo de protección (ESPE) o para rearmar la máquina, y está correctamente instalado?	Sí 🗆	No 🗆	
12.	¿Están integradas las salidas del ESPE (OSSDs, interface AS-Interface Safety at Work) de acuerdo con la categoría PL/SILCL exigida según EN ISO 13849-1/EN 62061 y corresponde la integración a los esquemas de conexiones?	Sí 🗆	No 🗆	
13.	¿Se ha comprobado la función protectora de acuerdo con las indicaciones de comprobación incluidas en esta documentación?	Sí 🗆	No 🗆	
14.	¿Son efectivas las funciones de protección que se han especificado con todos los ajustes del selector de modos de operación?	Sí 🗆	No 🗆	
15.	¿Se supervisan los elementos de contacto que activa el ESPE, p. ej. contactores, válvulas, etc.?	Sí 🗆	No □	
16.	¿Es efectivo el ESPE durante todo el tiempo que dura el estado peligroso?	Sí 🗆	No □	
17.	¿Se detiene un estado peligroso (ya iniciado) al desconectar o desactivar el ESPE, así como al conmutar los modos de operación o al conmutar a otro dispositivo de protección?	Sí 🗆	No 🗆	
18.	¿Está colocado en lugar bien visible para el operador un rótulo indicador para que se realice la comprobación diaria?	Sí 🗆	No □	
Esta lista de chequeo no suple la primera puesta en servicio ni la comprobación periódica a cargo de una persona cualificada.				

Instrucciones de servicio

	<i>-</i>	-		-
11.3	Indice	dΔ	tah	20
44. 9	HIGICE	uc	Lav	เฉอ

Sinopsis de la eliminación de residuos por componentes	12
Significado de los indicadores de estado	19
Configuración admisible del bloqueo de rearme	22
Opciones para el montaje	30
Distancia entre orificios en montaje con soporte O-Fix	32
Ocupación de pines conexión de sistema	46
Conector del sistema para sistemas en cascada	47
Indicaciones durante el ciclo de conexión	54
Sinopsis de los casos en los que es necesario desactivar la configuración en sistemas en cascada	61
Indicaciones de errores en los LEDs	67
Hoja de datos miniTwin2	69
Peso miniTwin2	73
Peso de los espejos de desvío PNS75 y PNS125	73
Dimensiones del espejo de desvío PNS75 dependientes de la altura del espejo	77
Dimensiones del espejo de desvío PNS125 dependientes de la altura del espejo	78
Claves de tipo de los equipos standalone y equipos finales en cascada	79
Claves de tipo de los equipos en cascada	80
Claves de tipo de los equipos standalone con soporte O-Fix	81
Números de referencia de la pantalla frontal adicional (protección contra chispas de soldadura)	82
	en sistemas en cascada Indicaciones de errores en los LEDs Hoja de datos miniTwin2

11.4 Índice de figuras e ilustraciones

Fig. 1:	Componentes de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	14
Fig. 2:	Principio de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	15
Fig. 3:	Conexión en cascada de la cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	16
Fig. 4:	Asegurar puntos peligrosos con una cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	17
Fig. 5:	Asegurar zonas peligrosas con una cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	17
Fig. 6:	Protección de acceso con una cortina fotoeléctrica de seguridad miniTwin2	17
Fig. 7:	Indicadores de estado de la miniTwin2	18
Fig. 8:	Funciones configurables	20
Fig. 9:	Representación esquemática del modo de protección	21
Fig. 10:	Distancia mínima con respecto al punto de peligro	25
Fig. 11:	Distancia mínima a las superficies reflectantes	27
Fig. 12:	Diagrama distancia mínima respecto a las superficies reflectantes	27
Fig. 13:	Distancia mínima entre host y guest 2 (mm)	28
Fig. 14:	Diagrama distancia mínima entre host y guest 2	28
Fig. 15:	Con el montaje correcto (arriba) debe quedar excluido el poder entrar al punto de peligro por arriba, por abajo y situarse por detrás de la cortina de seguridad (ver abajo)	29
Fig. 16:	Dirección de los Twin-Sticks al montarlos	30
Fig. 17:	Ejemplo de aplicación en montaje con soporte O-Fix	31
Fig. 18:	Soporte 0-Fix	31
Fig. 19:	Montaje de la miniTwin2 con soporte O-Fix	32
Fig. 20:	Ejemplo de aplicación en montaje con soporte C-Fix	33
Fig. 21:	Soporte C-Fix	33
Fig. 22:	Montaje de la miniTwin2 con soportes C-Fix	34
Fig. 23:	Soporte L-Fix	35
Fig. 24:	Montaje de la miniTwin2 con soporte L-Fix	36
Fig. 25:	Ejemplo de aplicación en montaje con soporte C-Fix y soporte L-Fix	37
Fig. 26:	Soporte L-Fix	37
Fig. 27:	Montaje de la miniTwin2 con soporte C-Fix y L-Fix	38
Fig. 28:	Soporte C-Fix-Flex	39
Fig. 29:	Montaje con soporte C-Fix-Flex, campo de protección paralelo a la superficie de montaje	40
Fig. 30:	Montaje con soporte C-Fix-Flex, campo de protección perpendicular a la superficie de montaje	41
Fig. 31:	Resolución entre Twin-Sticks montados contiguos, o de un Twin-Stick adosado a la pared (mm)	42
Fig. 32:	Conexión del equipo y conector del sistema con conexión de sistema	45
Fig. 33:	Montaje del conector del sistema	45
Fig. 34:	Ocupación de pines conexión de sistema	46

E: - OE -		
Fig. 35:	Conexión del equipo y conector del sistema con conexión de sistema y conexión de ampliación	47
Fig. 36:	Montaje de los conectores del sistema en un sistema en cascada	48
Fig. 37:	Conexión de las conexiones multifuncionales en el funcionamiento de protección sin reset y sin EDM	49
Fig. 38:	Conexión del pulsador de reset	50
Fig. 39:	Conexión de los contactores al chequeo externo de contactores (EDM)	51
Fig. 40:	miniTwin2 junto con UE10-2FG	52
Fig. 41:	miniTwin2 junto con UE10-30S	52
Fig. 42:	miniTwin2 con la control de seguridad Flexi Classic	53
Fig. 43:	miniTwin2 con la control de seguridad Flexi Soft	53
Fig. 44:	Alineación de la cortina fotoeléctrica de seguridad	55
Fig. 45:	Comprobación diaria del dispositivo de protección	60
Fig. 46:	Lugares a tapar para desactivar la configuración	62
Fig. 47:	Croquis de dimensiones miniTwin2 (mm)	74
Fig. 48:	Croquis de dimensiones del soporte O-Fix (mm)	75
Fig. 49:	Croquis de dimensiones del soporte L-Fix, soporte C-Fix (mm)	75
Fig. 50:	Croquis de dimensiones soporte C-Fix-Flex, orientable (mm)	76
Fig. 51:	Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS75 (mm)	77
Fig. 52:	Croquis de dimensiones del espejo de desvío PNS125 (mm)	78
Fig. 53:	Declaración de conformidad de la UE (página 1)	84
Fig 54.	Declaración de conformidad de la UE (página 2)	85

Anexo Capítulo 11 Instrucciones de servicio

miniTwin2

Anexo Instrucciones de servicio Capítulo 11

miniTwin2

Australia

Phone +61 3 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree

E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66 E-Mail info@sick.be

Phone +55 11 3215-4900

E-Mail marketing@sick.com.br

Phone +1 905 771 14 44 E-Mail information@sick.com

Česká republika

Phone +420 2 57 91 18 50

E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000 E-Mail info.china@sick.net.cn Phone +852-2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Phone +49 211 5301-301 E-Mail info@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Phone +44 (0)1727 831121

E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333

E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6881000

E-Mail info@sick-sensors.com

Phone +39 02 27 43 41

E-Mail info@sick.it

Phone +81 (0)3 5309 2112

E-Mail support@sick.jp

Magyarország Phone +36 1 371 2680

E-Mail office@sick.hu

Nederland Phone +31 (0)30 229 25 44

E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00

E-Mail sick@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0

E-Mail office@sick.at

Phone +48 22 837 40 50

E-Mail info@sick.pl

Phone +40 356 171 120

E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7-495-775-05-30

E-Mail info@sick.ru

Phone +41 41 619 29 39

E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732

E-Mail sales.gsg@sick.com

Sloveniia

Phone +386 (0)1-47 69 990

E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733

E-Mail info@sickautomation.co.za

Phone +82 2 786 6321/4

E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800

E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Phone +886-2-2375-6288

E-Mail sales@sick.com.tw

Türkive

Phone +90 (216) 528 50 00

E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878

E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780

1 800 325-7425 - tollfree

E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies

at www.sick.com

